

CD/DVD プレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



DVP-F41MS

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

7 ~ 9 ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。3 ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期的に点検する


設置時や 1 年に 1 度は、AC パワーアダプターや電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや AC パワーアダプター、電源コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災



感電



指挟み

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



接触禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



指示



プラグをコンセントから抜く

使用上のご注意

設置場所について

次のような場所には置かないでください。

- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。
- チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。

(チューナーやテレビ、ビデオデッキと
いっしょに使用するとき、近くに置くと、
雑音が入ったり、映像が乱れたりすること
があります。特に室内アンテナのときに起
こりやすいので屋外アンテナの使用をおす
めします。)

設置場所を変えるときは

ディスクを入れたまま、本機を動かさないで
ください。

ディスクを入れたまま動かすと、ディスクを
傷めることがあります。

AC パワーアダプターについて

本機には、付属
の AC パワーア
ダプター (極性
統一形プラグ・
JEITA 規格) を
ご使用ください。

上記以外の AC パワーアダプターを使用する
と、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少
なくなっています。レコードをかけるときの
ように音声の入っていない部分の雑音を聞き
ながら音量を調整すると、思わぬ大きな音が出
て、スピーカーを破損するおそれがありま
す。演奏を始める前には、音量を必ず小さく
しておきましょう。

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみにな
るときは、隣近所に迷惑がかか
らないような音量でお聞きくだ
さい。特に、夜は小さな音でも
周囲にはよく通るものです。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるな
どお互いに心を配り、快適な生活環境を守りま
しょう。このマークは音のエチケットのシン
ボルマークです。



結露について

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズ
に水滴がつくことがあります。これを結露と
いいます。このときは、正常に動作しないば
かりでなく、ディスクや部品を傷めることが
あります。本機を使わないときは、ディスク
を取り出しておいてください。

結露が生じたときは、ディスクを取り出し
て、電源を入れたまま約 30 分放置し、再び
電源を入れ直してからお使いください。もし
数時間たっても正常に動作しないときは、ソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

特殊な形状のディスクについて

本機に特殊な形状のディスクを入れないでく
ださい。取り出せなくなるなど、故障の原因
になることがあります。

“メモリスティック”について

“メモリスティック”の挿入口に金属類な
どの異物を入れないでください。故障の原因
となります。

“メモリスティック”を取り出すときは、
そのまま引っ張らずに、正しい方法で取り出
してください (75 ページ)。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤
を少し含ませた柔らかい布で拭いてくださ
い。シンナーやベンジン、アルコールなどは
表面を傷めますので使わないでください。

クリーニングディスクについて

市販のレンズ用クリーニングディスクは、本機では使わないでください。故障するおそれがあります。

残像現象（画像の焼きつき）のご注意

ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。

目次

安全のために	2
使用上のご注意	3
警告・注意	7
電池についての安全上のご注意	9
この取扱説明書の使いかた	10
再生できるディスクについて	10
ディスクの取り扱い上のご注意	12
各部のなまえ	13
コントロールメニュー画面の見かた	17

使ってみよう 20

はじめに	20
手順 1：付属品を確認する	20
手順 2：リモコンに電池を入れる	20
手順 3：テレビとつなぐ	22
手順 4：ディスクを再生する	23

接続と準備 24

接続と準備について	24
手順 1：映像コードをつなぐ	24
手順 2：音声コードをつなぐ	26
手順 3：ジャックカバーを取り付ける	34
手順 4：電源コードをつなぐ	36
手順 5：クイック設定をする	36

再生する 40

ディスクを再生する	40
再生を止めたところから再生する（リジューム再生）	42
DVD のメニューを使う	42
DVD-RW のオリジナルとプレイリストを選ぶ	43
プレイバックコントロール機能を使う（PBC 再生）	44
再生モードを使う （プログラム / シャッフル / リピート / A-B リピート）	45

頭出しする 51

見たいところ、聞きたいところをさがす（早送り / 早戻し / スロー再生）	51
タイトルやトラック、タイムコードなどを使って頭出しする （サーチモード）	52

ディスクの情報を見る 54

表示窓で経過時間と残り時間を見る	54
------------------	----

経過時間と残り時間を見る	56
再生の情報を見る	57

音声を楽しむ	60
音声を切り換える	60
TV バーチャルサラウンドを楽しむ (TVS)	62

映像を楽しむ	65
アングルを切り換える	65
字幕を表示する	66
画質を調整する (BNR)	67

データ CD を再生する	68
MP3 音声や JPEG 画像について	68
MP3 音声を再生する	70
JPEG 画像を見る	72

“メモリースティック” を再生する	74
“メモリースティック” について	74
ATRAC3 音声を再生する	76
JPEG 画像を見る	78

いろいろな機能を使う	81
ディスクの再生を制限する (カスタム視聴制限、視聴制限)	81
操作音を鳴らす (お知らせビープ)	85
付属のリモコンでテレビなどを操作する	86

設定と調整	87
設定画面を使う	87
表示言語や音声言語の設定 (言語設定)	88
画像に関する設定 (画面設定)	89
視聴に関する設定 (視聴設定)	91
音声に関する設定 (オーディオ設定)	92

その他	94
故障かな？と思ったら	94
自己診断機能について (アルファベットで始まる表示が出たら)	98
保証書とアフターサービス	98
用語解説	99
主な仕様	102
言語コード一覧表	104
設定画面項目一覧表	105
索引	107

警告・注意

下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。



火災

感電

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・製品と壁や棚との間にはさみ込んだりしない。
 - ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
 - ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
 - ・熱器具に近づけない。加熱しない。
 - ・移動させるときは、電源プラグを抜く。
 - ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯気のあたる場所には置かない



禁止



上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

- 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを切り、AC パワーアダプターや電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



キャビネットを開けたり、分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

- 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止



雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止



指定以外の AC パワーアダプターを使わない

破裂や液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



禁止

本機を壁にかけて使うときは

落下による大けがや破損の原因になるため、次の事項を必ずお守りください。



指示

- ・取り付け時には、壁面に適したネジを2本使用し、十分な強度のある壁面に取り付ける。垂直で平坦な壁の補強材の入っている部分に取り付けてください。壁の強度やネジについてご不明な点は、ネジの販売店や工事店にご相談ください。
- ・傾けて取り付けない。
- ・高い位置に取り付けない。
- ・本機によりかからない。ぶら下がらない。
- ・本機に荷重をかけない。
- ・壁に取り付けた状態でコード類を引っ張らない。
- ・コード類に手や足をひっつかないよう注意する。
- ・操作する際やディスクを出し入れする際、本機に無理な力をかけない。
- ・掃除やお手入れの際、本機に手を置いたり、力をかけない。

警告・注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

⚠ 注意

ぬれた手で AC パワーアダプターや電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。



風通しの悪い所に置かない



布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、自然放熱の妨げになる

ようなことはしないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。

大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。



禁止



→呼びかけられたら気がつくくらいの音量で聞きましょう。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。



禁止

ディスクスロットの前に物を置かない


ディスクが出る際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。



禁止

幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口などに手をはさまれ、けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようにご注意ください。



コード類は正しく配置する

AC パワーアダプターや電源コード、AV ケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。



禁止




移動させるときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため AC パワーアダプターや電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグをコンセントから抜く




てください。絶縁劣化、漏電などにより火災の原因となることがあります。

お手入れの際、AC パワーアダプターや電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く



ひび割れ、変形したディスクや補修したディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることがあります。



禁止



電池についての 安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱によるけがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

警告

アルカリ電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

アルカリ電池の液が

目に入ったり、身体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となります

があります。そのときに異常がなくても、液の化学変化により、時間がたってから症状が現れることがあります。



接触禁止



必ず次の処理をする

→液が目に入ったとき

は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。



指示



→液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

→万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談してください。



禁止



電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、けがやけだの原因となることがあります。



禁止



注意


指定以外の電池を使わない、新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがやけだの原因となることがあります。

→電池の品番を確かめ、お使いください。



禁止




+ と - の向きを正しく入れる

+ と - を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがやけだの原因となることがあります。

→機器の表示に合わせて、正しく入れてください。



指示




使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがやけだの原因となることがあります。



指示



この取扱説明書の使 いかた

- この取扱説明書では、リモコンのボタンを使った操作説明を主体にしています。
リモコンと同じなまえの本体のボタンも同じように使えます。
- この取扱説明書では、次の記号を使っています。

記号	意味
DVD VIDEO	DVD ビデオ / DVD-R / DVD-RW (ビデオモード) で使える機能
DVD-RW	DVD-RW (VR モード) で使える機能
VIDEO CD	ビデオ CD / CD-R / CD-RW で使える機能
CD	音楽用 CD / CD-R / CD-RW で使える機能
DATA-CD	CD-ROM / CD-R / CD-RW の <small>エムベグ</small> MP3 * 音声または <small>ジェイベグ</small> JPEG 画像で使える機能
MS	"メモリスティック" の JPEG 画像で使える機能
MGMS	"マジックゲート (MG) メモリスティック" の <small>アトラックスリー</small> ATRAC3** 音声または JPEG 画像で使える機能
	知っているとお利便な情報

以下のように総称して表現することがあります。
DVD ビデオ、DVD-R、DVD-RW (ビデオモード / VR モード) → DVD
"メモリスティック"、"MG メモリスティック" → "メモリスティック"

- * 国際標準化機構 (ISO) / MPEG によって設定された音声圧縮技術
- ** Adaptive Transform Acoustic Coding 3: 音声圧縮技術
ドルビーラバトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

再生できるディスク について

ディスクの種類	
DVD ビデオ	
DVD-RW	
ビデオ CD	
音楽用 CD	

"DVD VIDEO"、"DVD-RW" のロゴは商標です。

地域番号 (リージョンコード) について

DVD ビデオのパッケージには地域番号 (100 ページ) が表示されています。
地域番号に「ALL」または「2」が含まれているときは、本機で再生可能です。



再生できないディスクについて

本機では次のディスクなどを再生することはできません。

- CD-ROM / CD-R / CD-RW
(ただし、以下のフォーマットで記録されたディスクは再生できます。
音楽用 CD フォーマット
ビデオ CD フォーマット
ISO9660*** レベル 1 / レベル 2 / Joliet 準拠の MP3・JPEG)
- CD-EXTRA のデータ部分
- DVD-ROM
- DVD オーディオ

- スーパーオーディオ CD の HD (ハイデンシティ) レイヤー

*** 国際標準化機構 (ISO) が制定した CD-ROM の論理フォーマット

次のようなディスクも再生できません。

- 本機では再生できない地域番号 (リージョンコード) の DVD ビデオ (100 ページ)
- NTSC 以外のカラーテレビ方式 (PAL、SECAM) 対応のディスク
(本機が NTSC カラーテレビ方式対応のため)
- 円形以外の特殊な形状 (カード型、ハート型など) をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、はがした痕のあるディスク

ご注意

DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW 再生時のご注意

DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ドライブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できないものがあります。すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。また、1 世代のみ録画することを許可された映像素材を記録した CPRM 対応の DVD-RW ディスクは再生できません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

バケットライト方式で作成されたディスクは再生できません。

DVD、ビデオ CD 再生操作について

DVD、ビデオ CD はソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

著作権について

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ディスクの取り扱い 上のご注意

取り扱いかた

- 再生面に手を触れないように持ちます。



- 本体の 合 ボタンを押してディスクを取り出したあとは、ディスクをそのまま放置せず、本体から抜いておいてください。

保存のしかた

- 直射日光が当たるところなど温度の高い所、湿度の高い所には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。ケースに入れずに重ねたり、立てかけておくと変形の原因になります。
- ディスクの縁から接着剤がはみ出しているディスクは、本機に入れる前に、ペンや鉛筆の側面でディスクの縁を軽くこすり、はみ出した接着剤を伸ばしてください。このとき、ディスクの再生面に触らないように注意してください。接着剤のべとつきが少なくなったら、ディスクを入れてください。
- 縁がギザギザしているディスクは、ペンや鉛筆の側面でディスクの縁をこすり、ギザギザをなくしてください。縁にギザギザがあるディスクを使うと、正しく挿入されないことや、プラスチックの破片がディスクの再生面に付着し、音とびの原因となることがあります。

お手入れのしかた

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像の乱れや音質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょう。

- ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。




- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを傷めることがありますので、使わないでください。

各部のなまえ

詳しい説明は () 内のページをご覧ください。

本体前面



- | | |
|--|---|
| <p>① MS (“メモリースティック”) ボタン / ランプ (76) (78)
次の場合、() 内の色に点灯します。
• MS モード (“メモリースティック” 再生モード) のとき (オレンジ色)
• “メモリースティック” のデータを読み込んでいるとき (黄色)
消灯しているときはディスク (再生) モードです。</p> <p>② MEMORY STICK (“メモリースティック”) 差込口 (75)</p> <p>③ ◀▶ (前 / 次) ボタン (41)</p> <p>④ ■ (停止) ボタン (40)</p> <p>⑤ (一時停止) ボタン (41) (85)</p> <p>⑥ ▶ (再生) ボタン (40)</p> <p>⑦ ディスクスロット (40)</p> | <p>⑧ 表示窓 (14)</p> <p>⑨ ㊄ (リモコン受光部) (20)
サウンド</p> <p>⑩ SURROUND ランプ (62)</p> <p>⑪ ㊄ (取り出し) ボタン (41)</p> <p>⑫ I/O (電源) ボタン / ランプ (40)</p> |
|--|---|


データ CD や “メモリースティック” の JPEG 画像再生時

ディスク表示
（“メモリース
ティック” のと
きは出ません）

再生状態


現在のアルバム番号

現在のファイル番号



現在のアルバムやファイル番号、
ファイル名などを表示（54）


本体側面



- ディジーイン
オーディオ アウト
- 1 DC IN 10.5V 端子（22）
- 2 AUDIO OUT L/R（音声出力）端子
（22）（27）（28）（30）
デジタル アウト オプティカル
- 3 DIGITAL OUT（OPTICAL）（音声デジ
タル出力（光））端子（28）（30）（32）

- ビデオ アウト
- 4 VIDEO OUT（映像出力）端子（22）
（24）
エス ビデオ アウト
- 5 S-VIDEO OUT（S 映像出力）端子
（24）
ビデオ アウト
- 6 D1 VIDEO OUT（D1 映像出力）端子
（24）

リモコン




- 1 MS (“メモリースティック”) ボタン (76)(78)
- 2 BNR (ブロックノイズリダクション) ボタン (67)
- 3 時間 / テキストボタン (54)
- 4 サラウンドボタン (62)
- 5 アングルボタン (65)
- 6 音声ボタン (60)
- 7 プログラムボタン (45)
- 8 シャッフルボタン (47)
- 9 くり返しボタン (48)
- 10 ◀◀ 前 / ▶▶ 次ボタン (41)
- 11 ▷ 再生ボタン* (40)
- 12 トップメニューボタン (42)
- 13 画面表示ボタン (17)(87)
- 14 サーチモードボタン (52)
- 15 TV/DVD スイッチ (86)
- 16 電源ボタン (40)
- 17 テレビ操作ボタン (86)
- 18 字幕ボタン (66)
- 19 クリアボタン (45)(47)(48)
- 20 音量 +/- ボタン* (86)
- 21 A - B ボタン (49)
- 22 リプレイボタン (41)
- 23 ◀◀◀ / ▶▶▶ スキャン / スローボタン (51)
- 24 ■ 停止ボタン (40)
- 25 || 一時停止ボタン (41)
- 26 メニューボタン (42)(71)(77)
- 27 ◀ / ↑ / ↓ / ▶ ボタン (42)
- 28 ↻ リターンボタン (44)
- 29 決定ボタン (36)

* 凸点 (突起) がついています (音量 +/- ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。

コントロールメニュー画面の見かた

ここでは、コントロールメニュー画面について説明します。画面表示ボタンを押すと表示されます。

詳しい説明は () 内のページをご覧ください。




コントロールメニュー画面項目一覧

タイトル (52 ページ) / シーン (52 ページ) / トラック (52 ページ)	再生するタイトルやシーン、トラックを選びます。
チャプター (52 ページ) / インデックス (52 ページ)	再生するチャプターやインデックスを選びます。
トラック (52、71、77 ページ)	再生するトラックを選びます。
インデックス (52 ページ)	再生するインデックスを選びます。
アルバム (音声) (71 ページ)	再生するアルバムを選びます。
アルバム (画像) (72、79 ページ)	
ファイル (72、79 ページ)	再生する JPEG 画像ファイルを選びます。
時間 / テキスト (52 ページ)	経過時間および残り時間を調べます。 タイムコードを入力して映像や曲を探します。 DVD テキストや CD テキストを表示します。
日付	再生中の JPEG 画像の撮影日などを表示します。



 オリジナル / プレイリスト (43 ページ)	DVD-RW (VR モード) を再生するときに、再生するタイトルの種類 (「オリジナル」または「プレイリスト」) を選びます。
 音声 (60 ページ)	音声を切り換えます。
 字幕 (66 ページ)	字幕を表示します。 字幕の言語を切り換えます。
 アングル (65 ページ)	アングルを切り換えます。
 <small>テレビ バーチャル サラウンド</small> TVS (TV Virtual Surround) (62 ページ)	サラウンドの設定をします。
 アドバンスト (57 ページ)	再生中のディスクの情報 (ビットレートやレイヤー) を見ます。
 視聴制限 (82 ページ)	本機での再生を禁止する設定をします。
 設定 (87 ページ)	クイック設定 (36 ページ) 簡易設定をします。 DVD 再生時の字幕言語やメニューの表示言語、画像や音声の出力について設定します。 カスタム設定 (87 ページ) 簡易設定の項目に加え、さまざまな設定をします。 リセット 「設定」での設定内容をお買い上げ時の設定に戻します。
 プログラム (45 ページ)	タイトルやチャプター、トラックを選んで好きな順に再生します。
 シャッフル (47 ページ)	タイトルやチャプター、トラックをランダム (無作為) な順番で再生します。
 リピート (48 ページ)	ディスクや“MGメモリースティック”全体 (全タイトル / 全トラック) または 1 つのチャプター / アルバム / トラックだけを繰り返し再生します。
 A-B リピート (49 ページ)	再生したい部分を指定して、繰り返し再生します。
 BNR (67 ページ)	画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減して、画質を調整します。
 メモリースティック (76、78 ページ)	“メモリースティック”を再生時に再生するデータの種類 (ATRAC3 音声 / JPEG 画像) を選びます。
 データ CD (70、72 ページ)	データ CD 再生時に再生するデータの種類 (MP3 音声 / JPEG 画像) を選びます。

💡 画面表示ボタンを繰り返し押すと、次のように表示が切り換わります。



CD や “メモリースティック” 再生中はコントロールメニュー画面 1 のみ表示します。ディスクや “メモリースティック” の種類により、表示されるコントロールメニュー画面項目が違います。

💡 「切」以外を選んでいるとき、コントロールメニューアイコンが緑に点灯します。

 →  「TVS」, 「シャッフル」, 「リピート」, 「A-B リピート」, 「プログラム」, 「BNR」のみ, 「アングル」では、アングルを切り換えられるときに、アイコンが緑に点灯します。

はじめに

ここでは、テレビにつないでディスクを再生するまでの、最低限必要な接続や設定、操作について説明します。本機の性能を充分にお楽しみになるには「接続と準備」(24 ページ) 以降をご覧ください。

手順 1：付属品を確認する


次の付属品がそろっているかを確認してください。

- 映像音声コード (ピンプラグ × 3 ↔ ピンプラグ × 3) (1)
- リモコン (1)
- 単 3 形乾電池 (R6) (2)
- AC パワーアダプター AC-F21 (1)
- 電源コード (1)
- ジャックカバー付き縦置きスタンド (1)
- ソニーご相談窓口のご案内 (1)
- 保証書 (1)

付属品がそろっていないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

手順 2：リモコンに電池を入れる

⊕ と ⊖ の向きを合わせて、単 3 形乾電池 (R6、付属) 2 個を入れてください。
本機を操作するときは、本機のリモコン受光部にリモコンを向けて操作してください。




リモコンで操作できないときは

本機は、本体前面と上面の2カ所にリモコン受光部があります（13、23 ページ）。

リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たると、リモコンがききにくくなります。このようなときは、電源が入っている状態で次の操作を繰り返して、リモコンがきく受光部に切り換えてください。（本体のMSランプが点灯しているときは、MS ボタンを押して消灯します。）

ディスクが入っていない状態で、本体の ■ を押しながら、◀◀ を2秒以上押す。

受光部の切り換えにともない、本体前面の表示が次のように変わります。



* お買い上げ時の設定

ご注意

- 乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。

次のことを必ず守ってください。

新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。

乾電池は充電しないでください。


長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。

液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。

- リモコンを使うときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないようにご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。

手順 3：テレビとつなぐ

[A] 図のように本体からジャックカバーをはずし、**1** ~ **3** の順で、付属の映像音声コードや電源コードをつなぎます。電源コードは最後につないでください。




■従来の 4:3 画面テレビとつなぐとき

再生するディスクによっては、画像がご希望の形に表示されないことがあります。表示画像を切り換えるには 89 ページをご覧ください。

手順 4：ディスクを再生する

- ① テレビの電源を入れる。
- ② テレビの入力を本機をつないだ入力（「ビデオ」など）に切り換える。



- ③ I/⏻（電源）ボタンを押す。
- ④ ディスクを入れる。
再生したい面を下にして入れます。
- ⑤ ▶ を押す。
再生が始まります。

手順5の後に

ディスクによっては、テレビ画面にメニューが表示されることがあります。そのときは表示されたメニュー画面（選択画面）にしたがって、操作をして再生します。DVD ビデオ（42 ページ）ビデオ CD（44 ページ）

再生を止めるには

■ を押す。

ディスクを取り出すには

本体の 合 を押す。

ディスクは本体から抜いておきます。

電源を切るには

本体の I/⏻（電源）ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押します。本機はスタンバイモードになり、I/⏻（電源）ボタンが赤く点灯します

💡 データ CD を再生するには 68 ページをご覧ください。また、本機では「メモリースティック」も再生できます（74 ページ）。

接続と準備について

手順 1 ～ 5 にしたがって、接続とクイック設定をしてください。


機器の電源は、接続する前に必ず切ってください。また、付属品を確認し、リモコンに電池を入れ（20 ページ）、本体のジャックカバーははずしておきます（22 ページ）。

ご注意

- ノイズや雑音の原因となるので、プラグは端子にしっかりと差し込んでください。
- 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。


手順 1：映像コードをつなぐ

CD/DVD プレーヤーとテレビやモニター、プロジェクター、AV アンプなどを映像コードでつなぎます。お手持ちの機器の入力端子によって、**A** ～ **C** の 3 種類のつなぎかたから 1 つ選んで、接続します。



A 映像入力端子のある機器とつなぐ

映像音声コード（付属）の黄プラグを、黄（映像）端子につなぎます。標準的な映像が楽しめます。



赤プラグと白プラグは音声コードをつなぐとき（26 ページ）に使います。

B S 映像入力端子のある機器とつなぐ

S 映像コード（別売り）を使ってつなぎます。よりきれいな映像が楽しめます。




C D 映像入力端子のあるテレビとつなぐ

D 端子ケーブル（別売り）を使ってつなぎます。ケーブル 1 本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、映像本来の色を忠実に再現します。



ご注意

- ハイビジョン専用コンポーネントビデオ入力（Y/Pb/Pr）には対応していません。
- 本機とビデオデッキを接続しないでください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映すと、画像が乱れることがあります。



手順 2：音声コードをつなぐ

お手持ちの機器に応じた接続方法を選んで、音声コードをつないでください。どのような機器と接続して音声を出力するかによって、得られるサラウンド効果は異なります。

接続方法を選ぶ

A ~ **D** のつなぎかたから 1 つを選んでください。

接続	接続する機器
A (27 ページ)	テレビ (ステレオ)
B (28 ページ)	ステレオアンプ (音声入力端子が L、R のみ。または、デジタル入力端子付) • 2 台のスピーカー (フロント L、R)
B (28 ページ)	MD デッキ / DAT デッキ
C (30 ページ)	ドルビー* サラウンド (プロロジック) デコーダー付 AV アンプ (音声入力端子が L、R のみ。または、デジタル入力端子付) • 3 台のスピーカー (フロント L、R、リア (モノラル)) • 6 台のスピーカー (フロント L、R、センター、リア L、R、サブウーファー)
D (32 ページ)	ドルビーデジタルまたは DTS** デコーダー付 AV アンプ (デジタル入力端子付) • 6 台のスピーカー (フロント L、R、センター、リア L、R、サブウーファー)

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

非公開機密著作物。著作権 1992-1997 年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。


** DTS および DTS Digital Out は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

A テレビとつなぐ

テレビのスピーカーから音を出すときの接続です。

■この接続でおすすめのサラウンド効果

- TVS ダイナミック (62 ページ)
- TVS ワイド (62 ページ)



⇒ : 信号の流れ

映像音声コードの黄プラグは、映像コードをつなぐとき (24 ページ) に使います。


B ステレオアンプと 2 台のスピーカーにつなぐ / MD デッキ、DAT デッキとつなぐ


ステレオアンプにつないだ 2 台のスピーカー（フロント L、R）から音を出すときの接続です。ステレオアンプの音声入力端子が L、R のみのときは **B-1** でつなぎます。デジタル入力端子もついているときは **B-2** でつなぎます。

MD デッキや DAT デッキとつなぐときは、**B-2** でつなぎます。アンプを経由せず、直接本機と MD デッキや DAT デッキをつなぐこともできます。

■ **B-1** 接続でおすすめのサラウンド効果

- TVS スタANDARD (62 ページ)


 **B-1** では、音声コードのかわりに、映像音声コード（付属）を使ってつなぐこともできます。

 十分な音声効果を楽しむために、リスニングポジションがスピーカーの間に位置するようにスピーカーを設置してください。

■ **ご注意**

- **B-2** でつないでディスク再生時に「TVS」を選択すると音が出ません。
- MP3 音声と ATRAC3 音声は、DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から出力されません。

CD/DVD プレーヤー



C ドルビーサラウンド(プロロジック)デコーダー付 AV アンプと 3 ~ 6 台のスピーカーにつなぐ

この接続で楽しめるサラウンドは、アンプのドルビーサラウンド(プロロジック)機能を使ったサラウンド効果です。ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー付 AV アンプをお持ちの場合は 32 ページをご覧ください。


ドルビーサラウンド音声、またはマルチチャンネル音声(ドルビーデジタル)を再生するときに、サラウンド効果が得られます。

3 台のスピーカー(フロント L、R、リア(モノラル))でもサラウンドをお楽しみいただけます。アンプに応じて 6 台のスピーカー(フロント L、R、センター、リア L、R、サブウーファー)とつなげば、より豊かな音場を体感できます。

アンプの音声入力端子が、L、R のみのときは **C-1** でつなぎます。デジタル入力端子がついているときは **C-2** でつなぎます。


■ この接続でおすすめのサラウンド効果

- アンプによるドルビーサラウンド(プロロジック)(92 ページ)

 スピーカーの配置については、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

MP3 音声と ATRAC3 音声は、DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から出力されません。



⇒ : 信号の流れ

* 6 台のスピーカーをつなぐときは、リア (モノラル) はつなぎません。


D ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー 付 AV アンプ (デジタル入力端子付) と 6 台のスピーカーにつなぐ

この接続で楽しめるサラウンドは、アンプのドルビーデジタルまたは DTS デコーダー機能を使った音声効果です。

本機のサラウンド効果は、お楽しみいただけません。


■ この接続でおすすめのサラウンド効果

- アンプによる 5.1ch ドルビーデジタル音声 (93 ページ)
- アンプによる 5.1ch DTS 音声 (93 ページ)

 スピーカーの配置については、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- この接続をしたときは、「オーディオ設定」の「ドルビーデジタル」を「ドルビーデジタル」にします (36 ページ)。DTS デコーダー付 AV アンプをつないだときは、「オーディオ設定」の「DTS」を「入」にします (36 ページ)。
- MP3 音声と ATRAC3 音声は、DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から出力されません。



⇒ : 信号の流れ

手順3：ジャックカバーを取り付ける


本機は、横置きばかりでなく、縦に置いたり壁に取り付けたりしてお使いいただけます。

ご注意

- ジャックカバーを取り付けるときは、接続コードを挟み込まないように気をつけてください。
- 市販の接続コードをお使いの場合は、コードの太さや硬さ、プラグの大きさが、付属のコードと同等のものをお使いください。コードが太すぎたり、硬すぎたり、またプラグが大きすぎたりすると、ジャックカバーがきちんと閉まらない恐れがあります。


横置きの場合

接続コードをまとめて、本機の横に出します。接続コードを挟み込まないようにして、ジャックカバーをしっかりと取り付けます。



縦置きの場合

接続コードをまとめて、本機の横に出します。接続コードを挟み込まないようにして、ジャックカバー付き縦置きスタンドをしっかりと取り付けます。




ご注意

- 横置きにするときは、スタンドを取り外してください。
- 本機を移動するときは、プレーヤー本体を持ってください。スタンドを持つと、スタンドが破損することがあります。
- スタンドを取り付けずに、プレーヤー本体を縦に置かないでください。プレーヤー本体が安定しないため、倒れることがあります。

壁かけの場合

横置きの場合と同様にジャックカバーを取り付けます。

市販のネジを、壁の同じ高さに 80mm 離して取り付けます。ネジが壁から 4 ~ 5mm 出ているようにします。本機裏面の壁かけ用のくぼみに貼ってあるシールをはがして、本機をネジにかけ、壁にぴったり押し付けます。



ご注意

- 壁の材質や強度に合わせたネジを使用してください。
- 垂直で平坦な壁の補強材の入っている部分に取り付けてください。
強度の弱い壁や、垂直・平坦ではない壁には取り付けないでください。
- 壁の材質やネジについては、ネジの販売店や工事店にご相談ください。
- 壁に取り付けて長時間使用したときは、壁の材質によっては、本機の放熱により、背面や上面にあたる壁面が変色したり、壁紙がはがれたりすることがあります。
- 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天災などによる事故・損傷につきましては、当社は一切責任を負いません。


手順4：電源コードをつなぐ

本機およびテレビなどの接続した機器の電源コードを電源コンセントにつなぎます。

なお、本機の電源コードは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながらないでください。アンプの電源を切ったときに、各種設定の内容が消去されることがあります。

手順5：クイック設定をする

以下の手順に沿って基本の設定をします。設定をとばして次の設定に進むには、▶▶ を押します。1 つ前の設定に戻るには、◀◀ を押します。




- 1 テレビの電源を入れる。
- 2 テレビの入力を本機につないだ入力（「ビデオ」など）に切り換える。
- 3 本体の I/O (電源) ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す。

画面の下に「クイック設定するには[決定]を押してください」が表示されます。このメッセージが表示されないときは、コントロールメニュー画面で「設定」の「クイック」を選んで、クイック設定を始めます（87 ページ）。

4 ディスクが入っていない状態で決定ボタンを押す。

接続したテレビの種類を設定する画面が表示されます。




5 ↑ / ↓ で項目を選ぶ。

このテレビと接続するときは	これを選ぶ	詳細ページ
ワイドテレビまたはワイドモードのある 4 : 3 画面のテレビ	「 16 : 9 」	89
従来の 4 : 3 画面のテレビ	「 4:3 レターボックス 」 または 「 4:3 パンスキャン 」	89

6 決定ボタンを押す。

アンプの接続について設定する画面が表示されます。




7 ↑ / ↓ で項目を選んで決定ボタンを押す。

- 「はい」または「アナログ出力 (AUDIO OUTPUT L/R)」を選んだときは、クイック設定が終了します。接続と設定はこれで完了です。
- 「デジタル出力 (DIGITAL OUTPUT)」を選んだときは、ドルビーデジタル音声の出力を設定する画面が表示されます。手順 **8** に進みます。

8 ↑ / ↓ で項目を選ぶ。


28 ～ 32 ページで選択した音声コードの接続パターン (**B** ～ **D**) に適した項目を選びます。



音声コードの接続パターン	これを選ぶ	詳細ページ
B-2 C-2	「ダウンミックス PCM」	93
D	「ドルビーデジタル」(ドルビーデジタルデコーダー付 AV アンプと接続したときのみ)	93

9 決定ボタンを押す。

DTS 音声の出力を設定する画面が表示されます。



10 ↑ / ↓ で項目を選ぶ。

28 ～ 32 ページで選択した音声コードの接続パターン (**B** ～ **D**) に適した項目を選びます。

音声コードの接続パターン	これを選ぶ	詳細ページ
B-2 C-2	「切」	93
D	「入」(DTS デコーダー付 AV アンプと接続したときのみ)	93

11 決定ボタンを押す。

クイック設定が終了します。接続と設定はこれで完了です。

ご注意

初めてクイック設定をするときのみ、**4** の操作で設定を始めることができます。2 回目以降は、コントロールメニュー画面で「設定」の「クイック」を選んで設定を行ってください(87 ページ)。

音声効果をより楽しむ

音声効果をより楽しむには、28 ~ 32 ページで選択した音声コードの接続パターン (**B** ~ **D**) にあわせて以下のように設定する必要があります。これらはお買い上げ時の設定です。設定の操作については「設定画面を使う」(87 ページ) をご覧ください。

接続 (28 ~ 32 ページ)

A

設定の必要はありません。

B-1 C-1

項目	これに設定する	詳細ページ
「ダウンミックス」	「ドルビーサラウンド」	92

• 音量を下げても音が歪む場合は、「オーディオ ATT」を「入」にしてください (92 ページ)。

B-2 C-2 D



項目	これに設定する	詳細ページ
「ダウンミックス」	「ドルビーサラウンド」	92
「音声デジタル出力」	「入」	93

ディスクを再生する

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD

ディスクを再生するときは、本機をディスクモード（MS ランプが点灯している状態）にします。データ CD の再生方法は、68 ページをご覧ください。

また、再生するディスクに付属の説明書は必ずご覧ください。ディスクによっては、禁止されている操作もあります。



1 テレビの電源を入れる。

2 テレビの入力を本機をつないだ入力（「ビデオ」など）に切り換える。

アンプを使うときは


アンプの電源を入れ、アンプの入力を本機をつないだ入力に切り換えます。

3 本体の I/⏻ (電源) ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す。

I/⏻ (電源) ランプ (赤) が緑に変わり、表示窓が点灯します。

4 ディスクスロットにディスクを入れる。

本体の MS ランプが点灯していたら、停止中に MS ボタンを押して消灯します。（ディスクモード）



5 本体の ▶ またはリモコンの ▷ を押す。

再生が始まります。テレビまたはアンプで音量を調整します。

手順 5 の後に

ディスクによっては、テレビ画面にメニューが表示されることがあります。そのときは表示されたメニュー画面（選択画面）にしたがって、操作をして再生します。DVD（42 ページ）ビデオ CD（44 ページ）

電源を切るには

本体の I/⏻ (電源) ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押します。本機はスタンバイモードになり、I/⏻ (電源) ランプが赤く点灯します。電源を完全に切るときは、電源コードを抜きます。

再生中は電源コードを抜かないでください。設定内容が解除されることがあります。■を押して再生を停止させてから、本体の I/⏻ (電源) ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して電源を切ってください。

CD の DTS 音声再生時のご注意

- DTS で記録された CD を再生するとアナログ出力からは極端に大きなノイズが出ます。DVD プレーヤーのアナログ出力をアンプにつないでいるときは、お手持ちのシステムが破損しないよう細心の注意を払う必要があります。DTS Digital Surround™ の再生をお楽しみいただくには、DVD プレーヤーのデジタル出力に 5.1 チャンネルの外部 DTS Digital Surround™ デコーダーを接続する必要があります。
- CD の DTS 音声を再生するときは、音声ボタンを繰り返し押し続けて、音声を「ステレオ」に設定してください（60 ページ）。
- DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときに CD の DTS 音声を再生すると、「オーディオ設定」の「DTS」を「切」に設定していても（93 ページ）DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から異音が出ます。

DVD の DTS 音声再生時のご注意


- DTS 音声信号は DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子からのみ出力されます。
- DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器につないでいるときは、「オーディオ設定」の「DTS」を「入」に設定しないでください（93 ページ）。
異音が出て耳に悪影響をおよぼしたり、スピーカーを破損することがあります。
- DVD の DTS 音声を再生するときは、「オーディオ設定」の「DTS」を「入」に設定します（93 ページ）。

ご注意

- ディスクを再生していないときに 30 分以上本体またはリモコンを操作しないと、自動的にスタンバイモード（待機状態）になります（オートパワーオフ機能）。
- 8cm ディスクを入れるときは、ディスク挿入口の中央にまっすぐ、ゆっくりと挿入してください。ディスクが取り出せないときは、お近くのソニーサービス窓口にお問い合わせください。
- 本機では、8cm ディスクをアダプターを使わずに再生できます。8cm ディスクにアダプターをつ

けて再生すると、故障の原因になることがあります。

いろいろな操作方法



こんなときは	こうする
止める	■を押す
途中で止める	■を押す
途中で止めたあと、つづきを再生する	■または▷(▶)を押す
再生中にチャプターや映像、曲を進める	▶を押す
再生中にチャプターや映像、曲を戻す	◀を押す
ディスクを取り出す	△を押す
少し前の画像に戻る	リプレイボタンを押す (DVD のみ)

💡 リプレイ機能は、セリフを聞き直す時などに使うと便利です。


ご注意

再生場面によっては、リプレイ機能が使えないことがあります。

再生を止めたところから再生する (リジューム再生)

ム再生) **DVD VIDEO** **DVD-RW** **VIDEO CD** **CD**
DATA-CD **MS** **MGMS**

再生を止めたあと、そのつづきから再生できます。ディスクを取り出さない限り、本機がスタンバイモード(待機状態)になってもリジューム再生が働きます。



1 ディスクの再生中、■を押して、再生を止める。

表示窓に「RESUME」と表示されます。「RESUME」が表示されないときはリジューム再生はできません。

2 ▷を押す。

手順 1 で再生を止めたところから、再生が始まります。

💡 ディスクを最初から再生したいときは、■を2回押してから、▷を押します。


ご注意

- 再生を止めたところによっては、リジューム再生の始まりがずれることがあります。
- 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、リジューム再生できません。
 - 電源コードを抜いたとき
 - 再生モードを変えたとき
 - 設定画面で設定を変更したとき
 - MS モードに切り換えたとき
 - 本機がスタンバイモードになったとき(データCD、“メモリースティック”、“MGメモリースティック”のみ)

DVD のメニューを使う **DVD VIDEO**

DVD ビデオには、DVD 独自のメニューが記録されているものがあります。

複数のタイトル(映像や曲)が記録されている DVD ビデオを再生するときは、トップメニューボタンを使って、好きなタイトルを選べます。ディスクの内容をメニューで選択できる DVD ビデオを再生するときは、再生したい項目や、字幕の言語、音声の言語などをメニューボタンで選べます。



1 トップメニューボタンまたはメニューボタンを押す。

ディスクのメニューが表示されます。メニューの内容はディスクによって異なります。

2 ← / ↑ / ↓ / → で選ぶ。


3 決定ボタンを押す。

DVD-RW のオリジナルとプレイリストを選ぶ


DVD-RW


DVD-RW (VR モード) には、最初から記録されている「オリジナル」のタイトルと、DVD レコーダー等で編集して作成される「プレイリスト」という 2 種類のタイトルがあります。

このようなディスクでは再生するタイトルの種類を選んで再生することができます。



1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントローメニュー画面が表示されます。

2 上下方向キーで  (オリジナル / プレイリスト) を選び、決定ボタンを押す。
「オリジナル / プレイリスト」の設定項目が表示されます。



3 上下方向キーで項目を選ぶ。

- プレイリスト：オリジナルを元に編集用に作られたタイトルを再生します。
- オリジナル：記録されているオリジナルのタイトルを再生します。

4 決定ボタンを押す。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

ご注意


MS モードに切り換えるとこの設定は取り消されます。

再生する

プレイバックコントロール機能を使う

(PBC 再生) **VIDEO CD**

PBC (Playback Control) 機能を使って、対話型の操作や検索などができます。PBC 再生とは、テレビ画面に表示される選択用のメニューにしたがって、再生を進めていくことです。



選択用のメニュー画面に戻るには

リターンを押します。

PBC 機能を使わないで再生するときは、停止中、◀◀ や ▶▶ を押して再生したいトラックを選んでから、▷ または決定ボタンを押します。画面上に「PBC を切って再生します」が表示され、通常の再生 (トラック番号順に再生) が始まります。このとき、選択用のメニューなどの静止画は再生できません。

PBC 再生に戻すには、■ を押して再生を止めたあと、もう一度 ■ を押してから ▷ を押して再生を始めます。

ご注意

ディスクによっては手順 3 で決定ボタンを押すことを「選択ボタンを押す」と表示するものがあります。そのときは、▷ を押してください。

1 PBC 対応ビデオ CD を再生する。
選択用のメニュー画面が表示されます。

2 メニュー画面で行いたい (再生したい) 項目の番号を ↑ / ↓ で選ぶ。

3 決定ボタンを押す。

4 テレビ画面に表示される選択用のメニュー画面などにしたがって、操作する。

操作の方法はディスクによって異なりますので、ディスク付属の説明書もあわせてご覧ください。

再生モードを使う

(プログラム / シャッフル / リピート / A-B リピート)

再生モードには次の種類があります。

- プログラム再生 (45 ページ)
- シャッフル再生 (47 ページ)
- リピート再生 (48 ページ)
- A-B リピート再生 (49 ページ)

ご注意


設定した再生モードは、次の場合に解除されます。

- ディスクを取り出したとき
- 本体の I/⏻ (電源) ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して、本機がスタンバイモード (待機状態) になったとき
- MS ボタンを押したとき

好きな順に再生する (プログラム再生)


DVD VIDEO VIDEO CD CD

タイトルやチャプター、トラックを好きな順に再生できます。最大 99 個のタイトルやチャプター、トラックをプログラムできます。



- 1 画面表示ボタンを 2 回 (CD のときは 1 回) 押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。


- 2 ↑/↓ で 「プログラム」を選び、決定ボタンを押す。
「プログラム」の設定項目が表示されます。



再生する


- 3 ↑/↓ で 「設定 →」 を選び、決定ボタンを押す。
プログラム設定画面が表示されます。

CD / ビデオ CD では「トラック」と表示される



ディスクに記録されているタイトルまたはトラック

- 4 → を押す。
タイトルまたはトラックにハイライトが移ります (この場合「01」)。



ディスクに記録されているチャプター

次のページへつづく →

5 プログラム再生したいタイトル / チャプターまたはトラックを設定する。

■ DVD ビデオのとき

例) タイトル「02」のチャプター「03」を設定する。

↑/↓で「T」の「02」を選び、決定ボタンを押します。

プログラム			T	C
全消去			消去	全部
1.タイトル --			01	01
2.タイトル --			02	02
3.タイトル --			03	03
4.タイトル --			04	04
5.タイトル --			05	05
6.タイトル --				06
7.タイトル --				

次に ↑/↓で「C」の「03」を選び、決定ボタンを押します。

設定されたタイトル / チャプター

プログラム			T
全消去			消去
1.タイトル (02-03)			01
2.タイトル --			02
3.タイトル --			03
4.タイトル --			04
5.タイトル --			05
6.タイトル --			
7.タイトル --			

■ CD / ビデオ CD のとき

例) トラック「02」を設定する。

↑/↓で「T」の「02」を選び、決定ボタンを押します。

設定されたトラック

プログラム			T	0:15:30
全消去			消去	
1.トラック (02)			01	
2.トラック --			02	
3.トラック --			03	
4.トラック --			04	
5.トラック --			05	
6.トラック --				
7.トラック --				

プログラムしたトラックの総時間

6 続けて再生するタイトル / チャプター / トラックを設定したいときは、手順 4 ~ 5 を繰り返す。 タイトル / チャプター / トラックが選んだ順に表示されます。

7 ▷ を押す。

プログラム再生が始まります。

プログラム再生が終わっても、▷ を押せば同じプログラムを再生します。

通常の再生に戻すには

クリアボタンを押します。または手順 3 で「切」を選びます。

もう一度同じプログラムを再生するには、手順 3 で「入」を選び、▷ を押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

プログラムの設定を変更または消すには

- 1 プログラム再生の手順 1 ~ 3 を行う。
- 2 手順4で↑/↓を使って変更または消したいタイトル、チャプター、トラックのプログラム番号を選び、→を押す。
- 3 手順 5 の操作で新しい設定を入力する。そのプログラムを取り消したいときは、「T」の下にある「消去」を選びます。

設定したプログラムを消すには

- 1 プログラム再生の手順 1 ~ 3 を行う。
- 2 ↑を押し、「全消去」を選ぶ。
- 3 決定ボタンを押す。

💡 設定したプログラムで「リピート再生」や「シャッフル再生」もできます。プログラムを再生中に、くり返しボタンやシャッフルボタンを押します。またはプログラム再生中に、コントロールメ


ニュー画面で「リピート」または「シャッフル」を「入」にします。

💡「プログラム」を直接選べます。プログラムボタンを押します。

順不同に再生する（シャッフル再生）

DVD VIDEO VIDEO CD CD

ディスクに記録された順番に関係なく、本機が自動的にタイトルやトラックの順番を選んで、再生します。再生する順番は、シャッフル再生をするたびに変わります。



1 再生中に、画面表示ボタンを 2 回（CD のときは 1 回）押す。

コントロールメニュー画面が表示されます。

2 上下で「シャッフル」を選び、決定ボタンを押す。

「シャッフル」の設定項目が表示されます。



3 上下で項目を選ぶ。

■ DVD ビデオのとき

- ・タイトル：タイトルを順不同にして再生します。
- ・チャプター：チャプターを順不同にして再生します。

■ ビデオ CD / CD のとき

- ・トラック：トラックを順不同にして再生します。

■ プログラム再生しているとき

- ・入：タイトルまたはトラックをプログラム番号ごとに順不同にして再生します。

4 決定ボタンを押す。

シャッフル再生が始まります。

通常の再生に戻すには

手順 3 で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 停止中にシャッフル再生を設定できます。シャッフルの項目を選び、決定ボタンを押します。シャッフル再生が始まります。

💡 「シャッフル」を直接選べます。シャッフルボタンを押します。


ご注意

「チャプター」を選んだとき、ディスク中の 200 のチャプターまでシャッフル再生できます。


繰り返し再生する(リピート再生)

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MGMS

ディスクや“MGメモリースティック”のすべてのタイトルやトラック、または1つのタイトル/チャプター/アルバム/トラックを繰り返し再生できます。
シャッフル再生やプログラム再生と組み合わせて使うこともできます。



1 再生中に、画面表示ボタンを2回(CD/ データ CD/ “MGメモリースティック” のときは1回) 押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓ で  「リピート」を選び、決定ボタンを押す。
「リピート」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓ で項目を選ぶ。

■ DVD ビデオのとき

- ディスク：すべてのタイトルを繰り返し再生します。
- タイトル：再生中のタイトルを繰り返し再生します。
- チャプター：再生中のチャプターを繰り返し再生します。

■ DVD-RW のとき

- ディスク：選んだタイトルの種類(「オリジナル」または「プレイリスト」)内ですべてのタイトルを繰り返し再生します。(43 ページ)
- タイトル：再生中のタイトルを繰り返し再生します。
- チャプター：再生中のチャプターを繰り返し再生します。

■ ビデオ CD / CD のとき

- ディスク：すべてのトラックを繰り返し再生します。
- トラック：再生中のトラックを繰り返し再生します。

■ データ CD (MP3 音声) のとき

- ディスク：すべてのアルバムを繰り返し再生します。
- アルバム：再生中のアルバムを繰り返し再生します。
- トラック：再生中のトラックを繰り返し再生します。

■ “MGメモリースティック” (ATRAC3 音声) のとき

- 全部：すべてのトラックを繰り返し再生します。
- トラック：再生中のトラックを繰り返し再生します。

■ プログラム再生やシャッフル再生をしているとき

- 入：プログラム再生、シャッフル再生を繰り返し再生します。

4 決定ボタンを押す。 リピート再生が始まります。

通常の再生に戻すには

手順 3 で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 停止中にリピート再生を設定できます。リピート再生の項目を選び、➡ を押します。リピート再生が始まります。


💡 「リピート」を直接選べます。くり返しボタンを押します。

💡 JPEG 画像はリピート再生できません。」

再生したい部分だけを繰り返す (A-B リピート)

DVD VIDEO **DVD-RW** **VIDEO CD** **CD**


再生したい部分を指定して、繰り返し再生できます。語学学習や歌詞を覚えるときに便利です。



1 画面表示ボタンを 2 回 (CD のときは 1 回) 押す。

コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓ で 「A-B リピート」 を選び、決定ボタンを押す。 「A-B リピート」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓ で 「設定 →」 を選び、決定ボタンを押す。 「A-B リピート」の設定項目が表示されます。

A-Bリピート
A 点を [決定] で設定してください

4 再生中に繰り返す部分の始点 (A 点) で決定ボタンを押す。 始点 (A 点) が設定されます。

A-Bリピート
B点を [決定] で設定してください
チャプター タイム
A: 18 - 01:32:55

5 繰り返す部分の終点（B 点）でもう一度決定ボタンを押す。

指定した部分が表示され、指定した部分を繰り返し始めます。

A-B リピート再生中は、表示窓の「A-B」が点灯します。



通常の再生に戻すには

手順 3 で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。


💡「A-B リピート」を直接選べます。A-B ボタンを押します。

ご注意

- A-B リピートが設定できるのは 1 か所のみです。
- A-B リピートを設定すると、シャッフル再生やリピート再生、プログラム再生は解除されます。
- DVD-RW（VR モード）で、静止画を含むタイトルは A-B リピート再生はできません。
- DVD-RW（VR モード）では、タイトルをまたぐ A-B リピート再生はできません。（「オリジナル」と「プレイリスト」それぞれの中でも）

見たいところ、聞きたいところをさがす (早送り / 早戻し / スロー再生)

再生しながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたいところをさがしたり、スロー再生をすることができます。



ご注意


DVD、ビデオ CD によっては操作が禁止されている場合があります。

早送り / 早戻しをして見たいところ、聞きたいところをさがす (スキャン)


DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MGMS

再生中に早送りするには **⏮** または **⏭** を、早戻しをするには **⏪** を押します。▶ を押すと通常の再生に戻ります。
スキャン中に **⏮** または **⏭** を繰り返し押すと、再生の速さが変わります。3 種類の速さを選ぶことができます。
ボタンを押すたびに次のように表示が切り換わります。

再生方向



逆方向



「×2◀」 / 「×2▶」は通常の約 2 倍の速度で再生します。

「早戻し 1◀◀」 / 「早送り 1▶▶」より、「早戻し 2◀◀」 / 「早送り 2▶▶」のほうが、高速で再生します。

💡 JPEG 画像の早送りや早戻しはできません。

スロー再生をする

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD

一時停止中に **⏮** または **⏭** を押します。
▶ を押すと通常の再生に戻ります。
スロー再生中、**⏮** または **⏭** を繰り返し押すと、再生の速さが変わります。2 種類の速さを選ぶことができます。
ボタンを押すたびに次のように表示が切り換わります。

再生方向

スロー 2▶ ↔ スロー 1▶

逆方向 (DVD ビデオのみ)

スロー 2◀ ↔ スロー 1◀

「スロー 1◀」 / 「スロー 1▶」より「スロー 2◀」 / 「スロー 2▶」のほうが、低速で再生します。


タイトルやトラック、タイムコードなどを使って頭出しする

(サーチモード)

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MS MGMS

DVD のタイトルまたはチャプター、ビデオ CD や CD のトラック、インデックス、シーンで映像や曲を探することができます。データ CD や“メモリースティック”でも、アルバム、トラック、ファイルで音声や画像を探せます。

タイトルやトラックなどには、ディスクや“メモリースティック”上で番号がつけられているので、その番号を選んで頭出しします。また、タイトルの経過時間をタイムコードで入力して場面を探すこともできます。



1 画面表示ボタンを押す。

コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓ で検索項目を選ぶ。

■ DVD ビデオ / DVD-RW のとき

「タイトル」または

「チャプター」

「時間 / テキスト」

タイムコードを入力して場面を探すときは、 「時間 / テキスト」を選びます。

■ ビデオ CD のとき

「トラック」または

「インデックス」

■ ビデオ CD を PBC 再生しているとき

「シーン」

■ CD のとき

「トラック」または

「インデックス」

■ データ CD (MP3 音声) / “MG メモリースティック”(ATRAC3 音声) のとき

「アルバム」または

「トラック」

(「アルバム」はデータ CD のみ)

■ データ CD (JPEG 画像) / “メモリースティック”(JPEG 画像) のとき


「アルバム」または

「ファイル」

例) 「チャプター」を選んだとき

「** (**)」が選ばれます (** は任意の数字)。


カッコ内の数字はタイトルまたはチャプター、トラック、インデックス、シーン、アルバム、ファイルの総数です。



ここが選ばれます

3 決定ボタンを押す。

「** (**)」が「- - (**)」に変わります。



4 ↑/↓でタイトルやトラック、シーンなどの番号を入力する。 (次の桁へは→を押す。)

間違えたときは
クリアボタンを押して、入れなおします。

5 決定ボタンを押す。

選んだ場所の再生が始まります。

タイムコードを入力して場面を探すには (タイムサーチ)(DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

1 手順2で  「時間 / テキスト」を選ぶ。

「T * * : * * : * *」(現在のタイトルの経過時間) が選ばれます。


2 決定ボタンを押す。

「T * * : * * : * *」が

「T - - : - - : - -」に変わります。

3 ↑/↓/→を使ってタイムコードを入力し、決定ボタンを押す。

たとえば、始まりから2時間10分20秒過ぎた場面を探すには、2:10:20と入力します。

 コントロールメニュー画面が表示されていないときでも、サーチモードボタンを押せば、↑/↓/→と決定ボタンでチャプターやトラックなどのサーチができます。

ご注意

- データCDや“メモリースティック”を検索する場合、入力する番号はアルバム名やトラック名、ファイル名に含まれる数字とは異なります。データCDや“メモリースティック”上に記録されている順番を示すアルバム番号やトラック番号、ファイル番号を入力してください。
- DVD-RW (VRモード) では、静止画はサーチできません。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

表示窓で経過時間と残り時間を見る

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MGMS

表示窓で、ディスクの残り時間や、再生中の DVD ビデオ / DVD-RW のタイトル番号、再生中の CD / ビデオ CD のトラック番号などを調べることができます。(表示窓の見かた 14 ページ)

時間 / テキスト
ボタン



再生中、時間 / テキストボタンを押す。
ボタンを押すたびに、表示が次のように切り換わります。

DVD ビデオ / DVD-RW のとき

再生中のタイトルの経過時間

T 1.0324

再生中のタイトルの
残り時間

T-1.1536

再生中のチャプター
の経過時間

C 02230

再生中のチャプターの
残り時間

C-01320

テキスト

SONY HI

再生中のタイトル番号
とチャプター番号

TITLE CHAP
1224

自動的に戻る

ビデオ CD (PBC 再生中以外) / CD のとき

再生中のトラック番号と経過時間

TRACK MIN SEC
6 2.25

再生中のトラックの
残り時間

TRACK MIN SEC
6 -1.50

ディスク経過時間

MIN SEC
32.12

ディスク全体の
残り時間

MIN SEC
-20.18

テキスト

SONY HI

再生中のトラック番号
とインデックス番号

TRACK
24 18

自動的に戻る

データ CD (MP3 音声) / “MG メモリースティック”(ATRAC3 音声) のとき

再生中のトラック番号と経過時間

TRACK MIN SEC
6 2.25

再生中のトラック名

HAPPY B

💡 ビデオ CD で PBC 再生しているときは、シーン番号または経過時間が表示されます。

💡 再生中のチャプターやタイトル、トラック、シーン、ディスクの経過時間および残り時間を画面に表示することができます。詳しくは、56 ページの「経過時間と残り時間を見る」をご覧ください。


ご注意

- 再生しているディスクや再生モードによっては、このような表示にならないことがあります。
- MP3 音声の経過時間は正しく表示されないことがあります。


経過時間と残り時間を見る

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MS MGMS

再生中のタイトル、チャプター、トラックの経過時間と残り時間、ディスクの経過時間と残り時間などを見られます。DVD テキストや CD テキストなど、ディスクや“メモリースティック”に記録された曲や画像の題名を見ることができます。



1 再生中に画面表示ボタンを押す。コントロールメニュー画面が表示されず。



2 時間 / テキストボタンを繰り返し押し、時間表示を切り換える。

表示や切り換えできる時間の種類はディスクによって異なります。

■ DVD ビデオ / DVD-RW のとき

- T ** : ** : **
タイトルの経過時間 (時 : 分 : 秒)
- T - ** : ** : **
タイトルの残り時間
- C ** : ** : **
チャプターの経過時間
- C - ** : ** : **
チャプターの残り時間

■ ビデオ CD を PBC 再生しているとき

- ** : **
シーンの経過時間 (分 : 秒)

■ ビデオ CD (PBC 再生中以外) / CD のとき

- T ** : **
トラックの経過時間 (分 : 秒)
- T - ** : **
トラックの残り時間
- D ** : **
ディスクの経過時間
- D - ** : **
ディスクの残り時間

■ データ CD (MP3 音声) / “MG メモリースティック” (ATRAC3 音声) のとき

- * * * * : **
トラックの経過時間 (分 : 秒)


画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 データ CD / “メモリースティック” の JPEG 画像を再生しているときは、撮影日などが表示されません。

DVD/CD テキストなどを見るには

手順 2 で、時間 / テキストボタンを繰り返し押しします。ディスクや“メモリースティック”にテキスト（ディスクや曲・画像の題名）が記録されているとき、表示窓やテレビ画面にテキストが表示されます。テキストが記録されていないと「NO TEXT」と表示されます。



テキスト（データ CD や“メモリースティック”再生中はトラック名またはファイル名が表示される）

💡 1 行で表示しきれないテキストは、表示窓にスクロールして表示されます。

💡 「時間 / テキスト」を直接選べます。時間 / テキストボタンを押します。

ご注意

- アルファベットのテキストのみ表示できます。
- 本機はテキストの最初の部分（タイトル名など）のみ表示できます。

再生の情報を見る

ビットレートや、DVD のレイヤーおよび光ピックアップの位置情報を見ることができます。

再生中、映像のおよそのビットレートが Mbps（Mega bit per second）で、音声のおよそのビットレートが kbps（kilo bit per second）で表示されます。





ディスクの情報を見る

DVD の再生情報を見る（アドバンス）

DVD VIDEO DVD-RW

- 1 再生中に画面表示ボタンを押す。コントロールメニュー画面が表示されます。

- 2 ↑/↓で  (アドバンスト) を選び、決定ボタンを押す。
「アドバンスト」の設定項目が表示されます。



- 3 ↑/↓で表示したい項目を選ぶ。
それぞれの項目については、次の「再生情報の画面について」をご覧ください。
- ビットレート：ビットレートを表示する。
 - レイヤー：レイヤーおよび光ピックアップのおよその位置を表示する。

4 決定ボタンを押す。

アドバンスト画面を消すには

手順3で「消」を選びます。


画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

再生情報の画面について

画面表示ボタンを繰り返し押すと、「アドバンスト」で選んだ「ビットレート」または「レイヤー」が表示されます。

■ ビットレート



ビットレートはDVDに圧縮して記録されている画像や音声の、1秒あたりの情報量を示す値です。画像の場合、単位はMbps (Mega bit per second) で、1Mbpsは1秒あたりの情報量が1,000,000ビットであることを表します。音声の場合、単位はkbps (kilo bit per second) です。この値が大きいほど画像や音声の情報量は多くなりますが、必ずしも画質や音質とは直接関係しません。

■ レイヤー



再生中、光ピックアップのおよその位置を示します。

2層のDVDではどちらの層(レイヤー)が読まれているかも示します(「Layer 0」または「Layer 1」)。

レイヤーについて詳しくは、101ページの「DVDビデオ」の項目をご覧ください。

データ CD や “ MG メモリースティック ” の再生情報を見る

DATA-CD | MGMS

データ CD の MP3 音声または “ MG メモリースティック ” の ATRAC3 音声再生中に時間 / テキストボタンを押すと、再生中の音声のビットレート（1 秒あたりの情報量）が表示されます。




音声を切り換える

DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MGMS


DVD ビデオの再生中に音声の言語や音声記録方式を選ぶことができます。

また、CD、データ CD、ビデオ CD、“MGメモリースティック”再生中は、左右どちらかのチャンネルの音を左右両方のスピーカーから出すことができます。カラオケのビデオ CDなどで、伴奏だけを聞くこともできます。



1 再生中に画面表示ボタンを押す。コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓で **音声** を選び、決定ボタンを押す。
「音声」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓で音声を選ぶ。

■ DVD ビデオのとき

選べる言語は DVD ビデオによって異なります。

4 桁の数字が表示されたときは、「言語コード一覧表」(104 ページ)を参照してください。同じ言語が 2 個以上表示されたときは、音声記録方式(チャンネル数など)が異なります。

■ DVD-RW のとき

録音された音声トラックが表示されます。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

例:

- 1: 主 (主音声)
- 1: 副 (副音声)
- 1: 主 (主音声) + 副 (副音声)

■ ビデオ CD / CD / データ CD (MP3 音声) / “MGメモリースティック” (ATRAC3 音声) のとき

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- ステレオ: 通常のステレオ再生
- 1/L: 左チャンネルの音 (モノラル)
- 2/R: 右チャンネルの音 (モノラル)

4 決定ボタンを押す。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 音声ボタンで直接「音声」を選べます。音声ボタンを繰り返し押して設定します。

ご注意


- 複数の音声記録されていないディスクでは、音声の切り換えはできません。
- DVD 再生中、自動的に音声切り換わることがあります。

再生中の音声記録方式を調べる

DVD VIDEO

「音声」を選ぶと、現在再生中の DVD ビデオに記録されているチャンネル数を表示することができます。


現在の音声の記録方式*



再生しているチャンネル表示**

*「PCM」または「DTS」、「ドルビーデジタル」が表示されます。
「ドルビーデジタル」のときは音声の含まれるチャンネルが次のように数字で表示されます。

ドルビーデジタル 5.1ch の場合：




**各記号は次のチャンネルを表しています

- L: フロント (左)
- R: フロント (右)
- C: センター (モノラル)
- LS: リア (左)
- RS: リア (右)


- S: リア (モノラル): ドルビーサラウンド処理された信号または、ドルビーデジタル信号のモノラルのリア成分
- LFE: LFE (Low Frequency Effect : 低音増強) 信号

画面表示の例


- PCM (ステレオ)




- ドルビーサラウンドのとき



- ドルビーデジタル 5.1 チャンネルのとき
LFE (低音増強) 信号出力の有無にかかわらず、「LFE」が実線で表示されます。



- DTS のとき
LFE (低音増強) 信号出力の有無にかかわらず、「LFE」が実線で表示されます。



- LS、RS、S のようなリア信号を含んでいるときは、より広がりのあるサラウンド効果が得られます (61 ページ)。

音声を楽しむ

次のページへつづく →

💡 LS、RS、S のようなリア信号を含んでいるときは、より広がりのあるサラウンド効果が得られます (61 ページ)。

ご注意


「オーディオ設定」で「DTS」を「切」にしている場合 (93 ページ) ディスクに DTS 信号が含まれていても DTS の表示は出ません。

TV バーチャルサラウンドを楽しむ (TVS)


DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD CD DATA-CD
MGMS


ステレオテレビや 2 台のフロントスピーカーをつないでいるとき、TV バーチャルサラウンド (TVS) 機能で、マルチチャンネル信号を音像処理することにより、フロントスピーカーのみでも仮想サラウンドが楽しめます。TVS は AUDIO OUT L/R 端子から出力される音声にのみ効果があります。

DVD 再生時に TVS を設定すると、「オーディオ設定」で「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」にしている場合 (92 ページ) DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から音声信号は出力されません。



- 1 再生中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

- 2 ↑/↓ で  「TVS」を選び、決定ボタンを押す。
「TVS」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓でサラウンド効果を選ぶ。

それぞれの項目については、以下をご覧ください。

- TVS ダイナミック
- TVS ワイド
- TVS ナイト
- TVS スタンダード

4 決定ボタンを押す。

設定を解除するには


手順3で「切」を選びます。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。


■TVS ダイナミック

音像処理により、実在するフロントスピーカー（L、R）の音から、1組の仮想リアスピーカーを下図のように再現します。音像描写にすぐれているため、仮想スピーカーをはっきり再現します。ステレオスピーカー内蔵テレビのように、左右のフロントスピーカーの距離が近いときに効果的です。



■TVS ワイド

音像処理により、実在するフロントスピーカー（L、R）の音から、5組の仮想スピーカーを下図のように再現します。仮想サラウンド空間の広がりをもっと体験できるサラウンド効果です。ステレオスピーカー内蔵テレビのように、左右のフロントスピーカーの距離が近いときに効果的です。




■TVS ナイト

低音量でもサラウンド効果を得ることができ、「TVS ワイド」と同様の仮想スピーカーを再現します。また、爆発音などの大きな音声は絞られ、セリフなどの小さな音声が聞きとりやすくなります。隣近所に迷惑をかけたくない時などに便利です。


■TVS スタンダード

音像処理により、実在するフロントスピーカー（L、R）の音から、3組の仮想スピーカーを下図のように再現します。音質を重視した設定です。2台のフロントスピーカーにつないでいるときに効果的です。



L：フロントスピーカー（L）
R：フロントスピーカー（R）
□：仮想スピーカー

次のページへつづく →

 サラウンドボタンで直接「サラウンド」を選びます。サラウンドボタンを繰り返し押し続けて選びます。「切」以外を選んでいると、本体の SURROUND ランプが点灯します。

ご注意


- 項目を選んだときは一瞬音が途切れます。
- リア音声（61 ページ）が記録されていないディスクの場合、サラウンド効果はわかりにくくなります。
- 「TVS」の項目を選んでいるときは、つないでいる機器（アンプやテレビなど）のサラウンドの設定は「切」にしてください。
- フロントスピーカーはリスニングポジションがスピーカーの間になるように設置します。また、スピーカーはリスニングポジションから見て距離的にも環境的にも左右対称になるように設置すると、より高いサラウンド効果を得られます。設置場所が適切でないと「TVS」を選んでも効果がわかりにくいことがあります。
- 「TVS ナイト」はドルビーデジタル音声のみ効果があります。効果の度合はディスクによって異なります。
- 「ドルビーデジタル」の設定を「ドルビーデジタル」に、または「DTS」の設定を「入」にした場合（93 ページ）、DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から音声は出力されますが、TVS 効果はありません。

アングルを切り換え る

DVD VIDEO

複数のアングルがディスクに記録されているとき、好きなアングルに切り換えることができます。


例えば、動いている電車のシーンの再生中に、電車の正面から見ていた景色を、右の窓からの景色に切り換えて見るができます。アングルを変えられるときは、表示窓に「ANGLE」が点灯します。




1 再生中に画面表示ボタンを押す。コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓ で  「アングル」を選ぶ。

カッコ内の数字は、ディスクに記録されているアングルの総数です。



3 → または決定ボタンを押す。
アングル番号が「-」に変わります。




4 ↑/↓ でアングル番号を選び、決定ボタンを押す。

選んだアングルに切り換わります。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

 アングルボタンで直接「アングル」を選べます。アングルボタンを繰り返し押して設定します。


ご注意

ディスクによっては複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。

字幕を表示する

DVD VIDEO DVD-RW

字幕が記録されているディスクは、再生中に字幕を表示したり消したりできます。複数の言語で字幕が記録されているときは、字幕を切り換えて、語学の学習に役立てたりできます。



1 再生中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓で「字幕」を選び、
決定ボタンを押す。
「字幕」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓で言語を選ぶ。

■ DVD ビデオのとき

選べる言語はディスクによって異なります。

4桁の数字が表示されたときは「言語コード一覧表」(104ページ)を参照してください。同じ言語が2個以上表示されたときは、音声記録方式(チャンネル数など)が異なります。

■ DVD-RW のとき

「入」を選びます。

4 決定ボタンを押す。

設定を解除するには

手順3で「切」を選びます。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 字幕ボタンで直接「字幕」を選べます。字幕ボタンを繰り返し押して設定します。


ご注意

ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。

画質を調整する (BNR)


DVD VIDEO DVD-RW VIDEO CD

画面上にモザイクのように現れるブロックノイズを低減します (ブロックノイズリダクション - BNR 機能)。



1 再生中に画面表示ボタンを2回押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

2 ↑/↓で **BNR** (BNR) を選び、決定ボタンを押す。
「BNR」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓でレベルを選ぶ。
数値が大きくなると、ノイズがより目立たなくなります。

- 1: ブロックノイズを低減します。
- 2: 「1」よりもノイズを低減します。
- 3: 「2」よりもノイズを低減します。

4 決定ボタンを押す。
選んだ設定で再生します。

設定を解除するには
手順3で「切」を選びます。

画面表示を消すには
画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 BNR ボタンで直接「BNR」を選べます。BNR ボタンを繰り返し押して設定します。

ご注意

- 画像の輪郭がぼやけるときは「切」を選んでください。
- ディスクの種類や再生している場面によっては、BNRの効果がわかりにくいことがあります。

映像を楽しむ

MP3 音声や JPEG 画像について

MP3/JPEG とは？

MP3 は、ISO/MPEG によって規定された音声のデジタル圧縮規格のひとつです。
JPEG とはデジタル静止画像を圧縮する技術です。

再生できるディスクについて

本機は、CD-ROM/CD-R/CD-RW ディスク（データ CD）に記録された MP3 音声および JPEG 画像を再生することができます。
ディスクは ISO9660 のレベル 1/ レベル 2/ Joliet 準拠で記録されたものが再生可能です。
本機ではマルチセッションで記録したディスクも再生できます。
記録方式について詳しくは CD-R/CD-RW ドライブまたは書き込み用ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

マルチセッションディスク再生時のご注意

MP3 音声または JPEG 画像がディスクの最初のセッションに記録されているときは、その他のセッションの MP3 音声および JPEG 画像も再生します。
音楽用 CD フォーマットまたはビデオ CD フォーマットの音声や画像が最初のセッションに記録されているときは、最初のセッションだけを再生します。

ご注意

本機はパケットライト方式で作成したディスクを再生できないため、下記のソニー製品で記録した JPEG 画像を再生できません。（2002 年 2 月現在）
デジタルフォトプリンター DPP-SV88
デジタルスチルカメラ MVC-CD1000、
MVC-CD200、MVC-CD300

再生できる MP3 音声 / JPEG 画像について

本機で再生できる MP3 音声や JPEG 画像は次のとおりです。

- －拡張子が「.MP3」の MP3 音声 / 拡張子が「.JPG」の JPEG 画像
- －画像ファイルフォーマットが DCF* に準拠している JPEG 画像

* "Design rule for Camera File system": 日本電子工業振興協会が制定したデジタルスチルカメラ用画像統一規格。

ご注意


- 「.MP3」/「.JPG」の拡張子をつけた MP3/JPEG 形式以外のデータがディスクに記録されていると、本機はそれらを再生してしまい、雑音や故障の原因となります。
- 本機は MP3PRO で記録された音声には対応していません。

MP3 音声 / JPEG 画像の再生順序

本機がデータ CD に記録されたアルバムやトラック (MP3 音声) またはファイル (JPEG 画像) を認識する順序は下図のとおりです。

ディスク内の構造

第 1 階層 第 2 階層 第 3 階層 第 4 階層 第 5 階層



アルバム トラック (MP3 音声)
または
ファイル (JPEG 画像)

データ CD を本機に入れて再生ボタンを押すと、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦の順序でトラック (ファイル) を再生します。

アルバムがサブアルバムを含んでいるときは、サブアルバムに含まれるトラック (ファイル) の再生が優先されます。(例: ③は④を含んでいるので⑤より④が優先される)

メニューボタンを押したときに表示されるアルバム名一覧 (71 ページ) では、

①→②→③→④→⑤→⑥の順でアルバム名が並びます。トラック (ファイル) を直下

に含まないアルバム (例: ③) はアルバム名一覧に表示されません。

💡 ディスクにトラック (ファイル) を記録するときは、あらかじめトラック (ファイル) 名の頭に数字 (01、02、03 など) を入れておくと、その数字の順番に再生することができます。


💡 多くの階層を持つディスクは再生を始めるのに時間がかかります。ディスクにアルバムを記録するときは第 2 階層までにすることをおすすめします。

ご注意

- データ CD を記録した際の書き込み用ソフトウェアによっては、上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録されたアルバムとトラック (ファイル) の合計数が 999 を超える場合は、上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録された 499 番目のアルバムまで本機は認識できます (このときの数え方は、MP3 音声や JPEG 画像を含まないアルバムも数に入れて、アルバムのみを数えます)。それよりも後のアルバムは本機では再生できません。また、499 番目までのアルバムのうち、アルバムとその中に含まれるトラック (ファイル) は合計で 999 まで、本機で再生できます。


MP3 音声を再生する DATA-CD

データ CD (CD-ROM、CD-R、CD-RW) に記録されている MP3 音声再生できます。



1 ディスクスロットにデータCDを入れる。

(本体の MS ランプが点灯していたら、停止中に MS ボタンを押して消します。) データ CD に MP3 音声または JPEG 画像が記録されていると、コントロールメニュー画面が表示されます。



2 ↑/↓ で「音声」を選ぶ。

3 ▷ または決定ボタンを押す。

データ CD に記録されている 1 曲目の MP3 音声再生されます。

1 つ先や 1 つ前のトラックを再生するには

▶▶ または ◀◀ を押します。

💡 MP3 音声再生中にディスクの情報を見たり (54 ページ) 早送り / 早戻し (51 ページ) ができます。リピート再生 (48 ページ) や「音声」 (60 ページ)、「TVS」 (62 ページ) も設定できます。

💡 手順 2 で「音声」を選ぶときは、本体の ▶▶ または ◀◀ でも選べます。

💡 MP3 音声再生後に JPEG 画像表示に切り換えるには、次のように操作します。

画面表示ボタンを押して、コントロールメニュー画面を表示させます。

↑/↓ で を選び、決定ボタンを押します。

「JPEG 画像を見る」 (72 ページ) の手順 2 以降にしたがって操作します。

ご注意

本機は ID3 タグ (MP3 音声に確保されているメモ領域。曲名などを入力できる) を表示できません。

アルバムやトラックを選ぶ

- 1 「MP3 音声を再生する」の手順 3 のあと、メニューボタンを押す。データ CD に記録されているアルバムの一覧が表示されます。再生中のアルバム名は暗く表示されます。

選ばれているアルバム番号



アルバム名一覧

- 2 ↑/↓ で再生したいアルバムを選び、決定ボタンを押す。アルバムの中に含まれるトラックの一覧が表示されます。再生中のトラック名は暗く表示されます。

選ばれているトラック番号



トラック名一覧

- 3 ↑/↓ で再生したいトラックを選び、決定ボタンを押す。再生が始まります。

次ページまたは前ページを表示するには

→ または ← を押します。

1 つ前の画面に戻るには

↶ リターンボタンを押します。

画面表示を消すには

メニューボタンを押します。

💡 メニューボタンを押すと、停止中でもアルバム名の一覧を表示できます。


ご注意

アルバム / トラック名一覧はアルファベットまたは数字のみ表示できます。それ以外の文字は「*」で表示されます。

JPEG 画像を見る


DATA-CD

データ CD (CD-ROM、CD-R、CD-RW) に記録されている JPEG 画像を表示できます。ただし、画像ファイルフォーマットが DCF に準拠した JPEG 画像のみ表示可能です。



1 ディスクスロットにデータCDを入れる。

(本体の MS ランプが点灯していたら、停止中に MS ボタンを押して消します。) データ CD に MP3 音声または JPEG 画像が記録されていると、コントロールメニュー画面が表示されます。



2 ↑/↓ で「画像」を選ぶ。

3 ▷ または決定ボタンを押す。

データ CD に記録されている 1 枚目の JPEG 画像が表示されます。

1 つ先や 1 つ前のファイルを表示するには

▶▶ または ◀◀ を押します。

💡 手順 2 で「画像」を選ぶときは、本体の ▶▶ または ◀◀ でも選べます。

💡 JPEG 画像表示後に MP3 音声再生に切り換えるには、次のように操作します。

画面表示ボタンを押して、コントロールメニュー画面を表示させます。

↑/↓ で [画像] を選び、決定ボタンを押します。

「MP3 音声を再生する」(70 ページ)の手順 2 以降にしたがって操作します。

ご注意

- 縦または横が 4720 ドット以上の JPEG 画像は、本機で表示できません。
- 画面に入りきらない JPEG 画像は、縮小して表示します。

アルバムやファイルを選ぶ

1 「JPEG 画像を見る」の手順 3 のあと、メニューボタンを押す。

データ CD に記録されているアルバムの一覧が表示されます。表示中のアルバム名は暗く表示されます。

2 ↑/↓ で表示したいアルバムを選び、決定ボタンを押す。

アルバムの中に含まれるファイルの一覧が表示されます。再生中のファイル名は暗く表示されます

選ばれているファイル番号




ファイル名一覧

画像表示中に、←/→を押す。

→を押すたびに、画像が時計回りに 90°回転します。

←を押すと、時計と逆回りに 90°回転します。

例) →を1回押したとき



3 ↑/↓ で表示したいファイルを選び、決定ボタンを押す。

ファイルが表示されます。

次ページまたは前ページを表示するには

→または←を押します。

1つ前の画面に戻るには

⏮ リターンボタンを押します。

画面表示を消すには

メニューボタンを押します。

💡メニューボタンを押すと、停止中でもアルバム名の一覧を表示できます。

ご注意

アルバム / ファイル名一覧はアルファベットまたは数字のみ表示できます。それ以外の文字は「*」で表示されます。

JPEG 画像を回転させる

画像を 90°ずつ回転させることができます。

“メモリスティック”について

“メモリスティック”は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより容量が大きい新世代のIC記録メディアです。“メモリスティック”対応機器間でデータをやりとりするのにお使いいただけるだけでなく、着脱可能な外部記録メディアの1つとしてデータの保存にもお使いいただけます。

“メモリスティック”の種類

“メモリスティック”には、著作権保護技術（マジックゲート）を搭載した“マジックゲート（MG）メモリスティック”*と、搭載していない一般の“メモリスティック”**の2種類があります。

本機では、“MGメモリスティック”と一般の“メモリスティック”のどちらもご利用いただけます。

“メモリスティック”の種類	記録情報
“MGメモリスティック” 	音楽データ＋静止画像＋一般データ
“メモリスティック” 	静止画像＋一般データ


MagicGate（マジックゲート）***とは？

マジックゲートは、“MGメモリスティック”と対応機器（本機など）に搭載している著作権保護技術****です。対応機器と“MGメモリスティック”の間で相互に著作権保護に対応しているかどうかを判断すると、データの暗号化を行います。認証された機器以外では、著作権のあるデータは再生できません。

“メモリスティック”使用上のご注意

以下の場合、データが破壊されることがあります。
読み込み中に、“メモリスティック”を取り出したり、電源コードを抜いたりした
静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した

“メモリスティック”の取り扱いについて



- “MGメモリスティック”には、触ただけで一般の“メモリスティック”との区別ができるように裏面に突起があります。（[B]）
- 持ち運びや保管の際は、“メモリスティック”に付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。（[A]）
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水やジュースなどでぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。

高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所


直射日光のあたる場所


湿気の多い場所や腐食性のある場所

- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。（[C]）
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部に、はみ出さないように貼ってください。
- ラベルは重ねて貼らないでください。
- ラベルがめくれたり浮いているときは、新しいラベルに張りかえてください。

ご注意

ラベルが正しく貼られていないと、“メモリスティック”が本機から取り出せなくなる場合があります。

* “MagicGate Memory Stick”（「マジックゲートメモリスティック」）および  は、ソニー株式会社の商標です。


** "Memory Stick" ("メモリースティック") および  は、ソニー株式会社の商標です。

*** "MagicGate" ("マジックゲート") および **MAGICGATE** は、ソニー株式会社の商標です。

**** 本機の著作権保護技術は、SDMI (Secure Digital Music Initiative) の規格に準拠しています。

“メモリースティック”を入れる

“メモリースティック”を MEMORY STICK 差込口にしっかり入れる。




ご注意

- “メモリースティック”は表裏に注意しながら、▲の向きに入れてください。逆向きに無理に入れると差込口が破損することがあります。
- 故障の原因となりますので“メモリースティック”の差込口には“メモリースティック”以外の異物を入れないでください。

“メモリースティック”を取り出すには停止中に“メモリースティック”を奥に押す。

“メモリースティック”が出てきます。

MS ランプ




ご注意

“メモリースティック”を取り出すときは、MS ランプが黄色に点灯していないことを確認してください。黄色に点灯中に本機の電源を切ったり、電源コードを抜いたりすると、“メモリースティック”が破損することがあります。

ATRAC3 音声を再生する **MGMS**

“MGメモリースティック”に記録されているATRAC3音声を再生できます。


“MGメモリースティック”を再生するときは、本機をMSモード（MSランプが点灯している状態）にします。



1 “MGメモリースティック”を本体差込口に入れる（75ページ）。

2 MSボタンを押す。

本体のMSランプが点灯（MSモード）し、コントロールメニュー画面が表示されます。



3 ↑/↓で、「音声」を選ぶ。

4 ▷または決定ボタンを押す。

“MGメモリースティック”に記録されている1曲目の音声再生されます。

1つ先や1つ前のトラックを再生するには

▶▶または◀◀を押します。

💡ATRAC3音声再生中にディスクの情報を見たり（54ページ）、早送り/早戻し（51ページ）ができます。リピート再生（48ページ）や「音声」（60ページ）、「TVS」（62ページ）も設定できます。

💡手順3で「音声」を選ぶときは、本体の▶▶または◀◀でも選べます。

💡ATRAC3音声再生後にJPEG画像表示に切り換えるには、次のように操作します。画面表示ボタンを押して、コントロールメニュー画面を表示させます。

↑/↓で ◻ を選び、決定ボタンを押します。

「JPEG画像を見る」（78ページ）の手順3以降にしたがって操作します。

トラックを選ぶ

1 「ATRAC3 音声を再生する」の 手順 4 のあと、メニューボタン を押す。

“MG メモリースティック” に記録されて
いるトラックの一覧が表示されます。
再生中のトラック名は暗く表示されま
す。



2 ↑/↓ で、再生したいトラックを 選び、決定ボタンを押す。 再生が始まります。

次ページまたは前ページを表示するに は

→ または ← を押します。

1 つ前の画面に戻るには

⏮ リターンボタンを押します。

画面表示を消すには

メニューボタンを押します。

ディスクモードにするには

MS ボタンを押します。

💡 メニューボタンを押すと、停止中でもトラック
名の一覧を表示できます。

ご注意

- アルバム / トラック名一覧はアルファベットまた
は数字のみ表示できます。それ以外の文字は
「*」で表示されます。
- 次の場合、MS モードが解除されます。
本機がスタンバイモードになった
電源コードを抜いた

再生期限付きの曲を再生するには (日付時刻設定)


本機に現在日時を設定すると、“MG メモ
リースティック” に記録された再生期限付き
の曲を再生できます。

1 停止中に画面表示ボタンを押す。 コントロールメニュー画面が表示されま す。

2 ↑/↓ で 「設定」を選び、 決定ボタンを押す。

3 ↑/↓ で「カスタム」を選び、決 定ボタンを押す。 設定画面が表示されます。

4 ↑/↓ で「視聴設定」を選び、決 定ボタンを押す。 「視聴設定」画面が表示されます。



5 ↑/↓で「日付時刻設定 →」を選び、決定ボタンを押す。

「日付時刻設定」画面が表示されます。



ここから入力していきます

6 ↑/↓で数字を選び、→を押す。

「年」が確定され、次の入力項目「月」にハイライトが移ります。

7 手順6を繰り返し、「月」「日」「時」「分」の順に入力したあと、決定ボタンを押す。

「分」の数字を選び、決定ボタンを押した瞬間に、時計がスタートします。

数字を間違えたときは

←を繰り返し押しして入れなおしたい項目まで戻り、選びなおします。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを繰り返し押します。

ご注意


電源コードを抜くと、現在日時はお買い上げ時の設定に戻ります。

JPEG 画像を見る

MS MGMS

“MGメモリースティック”および“メモリースティック”に記録されているJPEG画像を表示できます。ただし、画像ファイルフォーマットとディレクトリ構成がDCFに対応しているデジタルスチルカメラで撮影したJPEG画像のみ表示可能です。


“MGメモリースティック”や“メモリースティック”を再生するときは、本機をMSモード（MSランプが点灯している状態）にします。



1 “メモリースティック”を本体差込口に入れる（75 ページ）。

2 MS ボタンを押す。

本体のMSランプが点灯（MSモード）し、コントロールメニュー画面が表示されます。



3 ↑/↓ で、「画像」を選ぶ。

4 ▷ または決定ボタンを押す。 “メモリースティック”に記録されている 1 枚目の静止画像が再生されます。

1 つ先や 1 つ前のファイルを表示するには

▶▶ または ◀◀ を押します。

💡 手順 3 で「画像」を選ぶときは、本体の ▶▶ または ◀◀ でも選べます。

💡 JPEG 画像表示後に ATRAC3 音声再生に切り換えるには、次のように操作します。
画面表示ボタンを押して、コントロールメニュー画面を表示させます。

↑/↓ で [] を選び、決定ボタンを押します。
「ATRAC3 音声を再生する」(76 ページ)の手順 3
以降にしたがって操作します。


ご注意

- パソコンで加工した JPEG 画像は再生できないことがあります。
- 縦または横が 4720 ドット以上の JPEG 画像は、本機で表示できません。
- 画面に入りきらない JPEG 画像は、縮小して表示します。

アルバムやファイルを選ぶ

1 「JPEG 画像を見る」の手順 4 の あと、メニューボタンを押す。 “メモリースティック”に記録されてい るアルバムの一覧が表示されます。再生 中のアルバム名は暗く表示されます。


選ばれているアルバム番号



アルバム名一覧

2 ↑/↓ で表示したいアルバムを選 び、決定ボタンを押す。 アルバムの中に含まれるファイルの一覧 が表示されます。表示中のファイル名は 暗く表示されます。

選ばれているファイル番号



ファイル名一覧

“メモリースティック”を再生する

3 ↑/↓ で、表示したいファイルを選び、決定ボタンを押す。
ファイルが表示されます。

次ページまたは前ページを表示するには
→ または ← を押します。

1 つ前の画面に戻るには
⏮ リターンボタンを押します。

画面表示を消すには
メニューボタンを押します。

ディスクモードにするには
MS ボタンを押します。MS ランプが消灯します。

💡 メニューボタンを押すと、停止中でもアルバム名の一覧を表示できます。


ご注意

- アルバム / ファイル名一覧はアルファベットまたは数字のみ表示できます。それ以外の文字は「*」で表示されます。
- 次の場合、MS モードが解除されます。
本機がスタンバイモードになった
電源コードを抜いた

JPEG 画像を回転させる

画像を 90° ずつ回転させることができます。

画像再生中に、←/→ を押す。
→ を押すたびに、画像が時計回りに 90° 回転します。
← を押すと、時計と逆回りに 90° 回転します。
例) → を 1 回押したとき



ディスクの再生を制限する（カスタム視聴制限、視聴制限）

本機には、ディスクの再生を制限する次の2種類の機能があります。

- カスタム視聴制限

本機で特定のディスクを再生できないようにする。

- 視聴制限


視聴制限つき DVD ビデオの再生できるシーンを制限する。

カスタム視聴制限も視聴制限も、登録した同じ暗証番号を使って設定します。

カスタム視聴制限 設定する

DVD VIDEO VIDEO CD CD


登録した同じ暗証番号を使って、50 枚までのディスクにカスタム視聴制限を設定することができます。51 枚目のディスクを設定すると、1 番最初に設定したディスクの制限が解除されます。



1 設定したいディスクを入れる。
ディスクを再生しているときは、■を押して再生を止めます。


2 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

3 ↑/↓で 「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。
「視聴制限」の設定項目が表示されます。




4 ↑/↓で「入 →」を選び、決定ボタンを押す。

■ **暗証番号が登録されていないとき**
暗証番号登録の画面が表示されます。



↑/↓で数字を選び、→を押すを繰り返して4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
暗証番号確認の画面が出ます。

■ **暗証番号がすでに登録されているとき**
暗証番号入力画面が出ます。



5 ↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。


「カスタム視聴制限を設定しました」と表示され、コントロールメニューの画面に戻ります。

カスタム視聴制限を解除するには

- 1 「カスタム視聴制限 設定する」の手順 1 から手順 3 を行う。
- 2 ↑/↓ で「切 →」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

カスタム視聴制限 再生する

- 1 カスタム視聴制限が設定されたディスクを入れる。
カスタム視聴制限の画面が表示されます。



- 2 ↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
再生できる状態になります。


💡 暗証番号を忘れてしまったときは、カスタム視聴制限画面で、暗証番号を入力する案内が表示されているとき、6 桁の数字「199703」を ↑/↓ で入力します。(次の桁を入力するには → を押しします。) 画面に、新しい 4 桁の暗証番号を入力する案内が表示されます。

視聴制限 設定する


DVD VIDEO


DVD ビデオの中には、地域ごとに設けられたレベル（見る人の年齢など）によって視聴を制限できるものがあります。視聴制限機能を使うと、この視聴制限レベルを設定することができます。

制限されているシーンが再生されたとき、そのシーンをカットしたり、あらかじめ用意された別のシーンに差し替えて再生します。




- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。

- 2 ↑/↓ で  「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。
「視聴制限」の設定項目が表示されます。




3 ↑/↓ で「プレーヤー →」を選び、決定ボタンを押す。

■ 暗証番号が登録されていないとき
暗証番号登録の画面が表示されます。




↑/↓ で数字を選び、→を押す、を繰り返して4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
暗証番号確認の画面が出ます。


■ 暗証番号がすでに登録されているとき
暗証番号入力画面が出ます。



4 ↑/↓ で数字を選び、→を押す、を繰り返して4桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
視聴制限のレベル設定変更の画面が表示されます。




5 ↑/↓ で「使用する地域」を選び、決定ボタンを押す。
「使用する地域」の選択項目が表示されます。



6 ↑/↓ で視聴制限レベルの基準にする地域を選び、決定ボタンを押す。
地域が選ばれます。
「その他 →」を選んだときは、次ページの表から地域コードを選び、↑/↓ で入力します。

7 ↑/↓ で「レベル」を選び、決定ボタンを押す。
「レベル」の選択項目が表示されます。



いろいろな機能を使う

- 8** ↑/↓ で制限するレベルを選び、決定ボタンを押す。
視聴制限の設定が終了します。
レベルの数字が小さいほど制限が厳しくなります。

視聴制限	
レベル:	4: PG13
使用する地域:	アメリカ

視聴制限を解除するときは

手順 8 で「レベル」を「切」にします。

視聴制限一再生する

- 1 ディスクを入れて、▶ を押す。
視聴制限の暗証番号入力画面が表示されます。
- 2 ↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
再生が始まります。

💡 登録した暗証番号を忘れてしまったときは、ディスクを取り出し、「視聴制限 設定する」の手順 1 ~ 3 にしたがって操作します。暗証番号を入力する案内が表示されたら、6 桁の数字「199703」を ↑/↓ で入力します。(次の桁を入力するには → を押します。) 画面に、新しい 4 桁の暗証番号を入力する案内が表示されます。新しい暗証番号を入力して、ディスクを本機に入れなおし、▶ を押します。暗証番号入力画面が表示されるので、新しい暗証番号を入れます。


ご注意

- 視聴制限機能がない DVD ビデオは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。
- DVD ビデオによっては、再生中に視聴設定の変更を要求される場合があります。その場合、暗証番号を入力し、レベルを変更してください。リジューム再生が解除されたときに、通常のレベルに戻ります。

■ 地域コード

使用する地域	コード番号	使用する地域	コード番号
アルゼンチン	2044	デンマーク	2115
イギリス	2184	ドイツ	2109
イタリア	2254	日本	2276
インド	2248	ニュージーランド	2390
インドネシア	2238	ノルウェー	2379
オーストラリア	2047	パキスタン	2427
オーストリア	2046	フィリピン	2424
オランダ	2376	フィンランド	2165
カナダ	2079	ブラジル	2070
韓国	2304	フランス	2174
シンガポール	2501	ベルギー	2057
スイス	2086	ポルトガル	2436
スウェーデン	2499	マレーシア	2363
スペイン	2149	メキシコ	2362
タイ	2528	ロシア	2489
中国	2092		
チリ	2090		

暗証番号を変更するには

- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓ で  「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。
「視聴制限」の設定項目が表示されます。
- 3 ↑/↓ で「暗証番号変更 →」を選び、決定ボタンを押す。
暗証番号入力の画面が表示されます。
- 4 ↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

5 ↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して新しい 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

6 確認のため、↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返してもう一度暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

暗証番号を間違えたときは

決定ボタンを押す前に ← を押して、入力しないおします。

間違えたときは

リターンを押して 1 つ前の画面に戻り、選びなおします。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。


操作音を鳴らす（お知らせビープ）

次のような操作をしたときに、操作音を鳴らすことができます。

お買い上げ時は操作音が鳴らないように設定されています。

操作	操作音
電源を入れたとき	「ピッ」
電源を切ったとき	「ビビッ」
▷ を押したとき	「ピッ」
II を押したとき	「ビビッ」
再生が止まったとき	「ピーッ」
禁止されている操作をしたとき	「ビビビッ」

お知らせビープ機能を設定する



いろいろな機能を使う

1 本体の I/II (電源) ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押す。
I/II (電源) ランプが緑に点灯します。
MS ランプが消灯していることを確認し、ディスクがディスクスロットに入っているときは、合を押してディスクを取り除きます。


次のページへつづく →

- 2** 本体の **■** を 2 秒以上押す。
「ピッ」と操作音が鳴って、お知らせ
ビープ機能が設定されます。

お知らせビープ機能を解除するには
MS ランプが消灯中でディスクが入っていない
ときに、本体の **■** を 2 秒以上押します。
「ピピッ」と操作音が鳴って、お知らせビー
プ機能が解除されます。

付属のリモコンでテレビなどを操作する

本機のリモコンでソニー製テレビや別売りの
アクティブスピーカーシステム (SA-F21)
の音量などを操作できます。



ご注意

接続する機種によっては操作できないことや、一部
のボタンが使えないことがあります。

テレビを操作する

TV/DVD スイッチを「TV」側になると、以
下の操作ができます。(ソニー製テレビのみ)

押すボタン	できること
電源	テレビの電源を入 / 切する
音量 +/-	テレビの音量を調整する
ワイド切換	テレビのワイドモードを切り換える
入力切換	テレビの入力を切り換える

アクティブスピーカーシステム (SA-F21) を操作する

TV/DVD スイッチを「DVD」側になると、
音量 +/- ボタンで音量を調整できます。

💡 ソニー製オーディオ機器のなかには、本機のリ
モコンで音量調整できるものがあります。


設定画面を使う

設定画面を使って、画質や音声などさまざまな設定ができます。また、DVD の字幕の言語やメニューの表示言語の設定などもできます。設定画面の項目の一覧は 105 ページをご覧ください。各項目について詳しくは、88 ～ 93 ページをご覧ください。


ご注意


あらかじめ再生条件がディスクに設定されている場合があります。その場合はディスクの情報が有効になります。

設定画面の使い方




1 停止中に画面表示ボタンを押す。
コントロールメニュー画面が表示されます。


2 ↑/↓ で  「設定」を選び、決定ボタンを押す。
「設定」の設定項目が表示されます。




3 ↑/↓ で「カスタム」を選び、決定ボタンを押す。
設定画面が表示されます。



4 ↑/↓ で「言語設定」「画面設定」「視聴設定」「オーディオ設定」の中から、設定したい項目を選び、決定ボタンを押す。
選択した設定項目の画面が表示されます。
例)「画面設定」



5 ↑/↓ で項目を選び、決定ボタンを押す。
項目の設定内容が一覧表示されます。
例)「TV タイプ」の設定内容




設定内容

次のページへつづく → **87**

6 ↑/↓で設定内容を選び、決定ボタンを押す。

設定内容が選ばれ、設定が終了します。

例)「4:3パンスキャン」



画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを押します。

💡 手順3で「クイック」を選んで、決定ボタンを押すとクイック設定ができます。「手順5:クイック設定をする」(36ページ)の手順5以降にしたがって、設定していきます。

💡 手順3で「リセット」を選ぶと、「日付時刻設定」以外のすべての設定画面項目(105～106ページ)をお買い上げ時の設定に戻すことができます。


「リセット」を選び、決定ボタンを押したあと、「はい」を選び、決定ボタンを押します。リセットが完了するまで数秒かかります。「いいえ」を選び、決定ボタンを押すと、コントロールメニュー画面に戻ります。

リセット中は電源を切らないでください。

表示言語や音声言語の設定(言語設定)

言語設定画面では、画面や音声の言語を設定することができます。

設定画面で「言語設定」を選びます。詳しくは「設定画面を使う」(87ページ)をご覧ください。



■ 画面表示言語

画面の表示言語を切り換えます。
表示される言語の一覧から選びます。

■ メニュー言語(DVDビデオのみ)

ディスクのメニューの言語を切り換えます。
表示される言語の一覧から選びます。

■ 音声言語(DVDビデオのみ)

音声の言語を切り換えます。
表示される言語の一覧から選びます。
「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優先されている言語が選ばれます。

■ 字幕言語(DVDビデオのみ)

字幕の言語を切り換えます。
表示される言語の一覧から選びます。
「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わります。

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で「その他 →」を選んだときは、言語コード一覧表（104 ページ）から言語コードを選び入力してください。↑/↓ で数字を選び、→ を押す、を繰り返して言語コードを入力します。次からは 4 桁の数字の言語コードが表示されます。

ご注意

選んだ言語がディスクに記録されていないときは、記録されている言語のいずれかが選ばれます（「画面表示言語」を除く）。

画像に関する設定（画面設定）

接続するテレビに合わせて設定します。
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

設定画面で「画面設定」を選びます。詳しくは「設定画面を使う」（87 ページ）をご覧ください。




■TV タイプ

接続するテレビの画面の種類（ワイドテレビまたは従来の 4：3 画面テレビ）を設定します。

<u>16:9</u>	ワイドテレビまたは、ワイドモードのあるテレビとつながるとき
4:3 レターボックス	4:3 画面のテレビとつながるとき。ワイド画像は横長のまま表示し、画面の上下は黒く表示する
4:3 パンスキャン	4:3 画面のテレビとつながるとき。ワイド画像は映像の左右を自動的にカットしてテレビ画面全体に表示する

16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



ご注意

DVD によっては「4:3 レターボックス」あるいは「4:3 パンスキャン」に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

■ スクリーンセーバー

一時停止または停止したままで 15 分たつ
か、CD/ データ CD/ “メモリースティック”
の音声や JPEG 画像を 15 分以上再生す
ると、スクリーンセーバーの画面に切り換わ
るよう設定します。画像の焼き付き（残像現
象）を防ぐのに役立ちます。▶ を押すと、
スクリーンセーバー画面は消えます。

入	スクリーンセーバーを使う
切	スクリーンセーバーを使わない

■ 背景画面

停止中や CD/ データ CD（MP3 音声）/
“MG メモリースティック”（ATRAC3 音声）
再生時などの、画面の背景色や背景画面を設
定します。


ジャケット ピクチャー	ディスク（CD-EXTRA など） にあらかじめ記録されている ジャケットピクチャー（静止画 像）を背景画面にする。ディス クにジャケットピクチャーが記 録されていないときは、「グラ フィックス」の画像が表示され る
グラフィッ クス	あらかじめ本機に記録されてい るグラフィックピクチャーを背 景画面にする
青	画面の背景色を「青」にする
黒	画面の背景色を「黒」にする

視聴に関する設定 (視聴設定)

再生するときの視聴に関する設定を再生などの条件に合わせて設定します。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

設定画面で「視聴設定」を選びます。詳しくは「設定画面を使う」(87 ページ)をご覧ください。



■ 自動再生

電源が入ったときの動作を設定します。

<u>切</u>	「タイマー」、「デモ 1」、「デモ 2」を使わないで起動する
タイマー	電源が入ったとき、自動で再生を始める。 CD/DVD ビデオ / ビデオ CD では、別売りのタイマーを使えば希望の時刻に再生を始めることができる。
デモ 1	デモンストレーション 1 を再生する
デモ 2	デモンストレーション 2 を再生する

■ 表示窓の明るさ

本体の表示窓の明るさを調整します。

<u>明</u>	明るくする
暗	暗くする
消	本体の表示窓の表示を消す
自動	本体やリモコンを操作すると、数秒間点灯する

■ 一時停止モード (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

一時停止にしたときの画像のモードを設定します。

<u>自動</u>	大きく動きのある被写体のある画像がぶれずに見られる。 通常はこの設定にする
フレーム	動きの少ない被写体の画像が高い解像度で見られる

■ 音声トラック自動選定モード (DVD ビデオのみ)

複数の音声記録方式が用意されている DVD ビデオを再生するときに、チャンネル数の最も多い音声記録方式 (PCM、DTS、ドルビーデジタル) を優先して再生することができます。

<u>切</u>	優先しない
入	優先する

ご注意

- この設定を「入」にすると、言語が切り換わることがあります。これは「音声トラック自動選定モード」の設定が「言語設定」の「音声言語」(88 ページ)より優先されるためです。
- 「音声トラック自動選定モード」で「入」を選んでも、「DTS」(93 ページ)を「切」に設定すると、DTS 音声は再生されません。
- PCM、DTS、ドルビーデジタルのチャンネル数が同じ場合、PCM、DTS、ドルビーデジタルの順で優先されます。
- DVD ビデオによっては優先する音声があらかじめ決められていることがあります。この場合「入」に設定しても、チャンネル数の多い音声記録方式が優先されないことがあります。

■ 日付時刻設定 →

本機に現在日時を設定します。


詳しくは『ATRAC3 音声を再生する』の「再生期限付きの曲を再生するには (日付時刻設定)」(77 ページ)をご覧ください。

音声に関する設定 (オーディオ設定)

再生するときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

設定画面で「オーディオ設定」を選びます。
詳しくは「設定画面を使う」(87 ページ)をご覧ください。



アテニュエーション

■ オーディオ ATT (attenuation)

本機の音声出力レベルを低くして、音が歪まないようにします。

この機能は、次の端子からの出力に効果があります。

–AUDIO OUT L/R 端子

切	「オーディオ ATT」を働かせない。 通常はこの設定にする
入	音が歪まないように音声の出力レベルを低くする。 スピーカーからの音が歪むときなどにこの設定を選ぶ

ダイナミックレンジ

■ オーディオ DRC (Dynamic Range Control) (DVD ビデオ /DVD-RW のみ)

DVD の音量を下げて聞くと、小さい音までよく聞こえるようにします。オーディオ DRC 機能のある DVD を再生しているときのみ効果があります。

この機能は、次の端子からの出力に効果があります。

–AUDIO OUT L/R 端子

–「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定したときの DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子 (93 ページ)

スタンダード	通常はこの設定にする
テレビ	小さい音までよく聞こえるようにする。特に、テレビのスピーカーを使って音を聞いているときに効果がある
ワイドレンジ	迫力のある音になる。 高品質のスピーカーを使うとさらに効果を得られる

■ ダウンミックス (DVD ビデオ /DVD-RW のみ)

「リア：左」や「リア：右」、「リア：モノラル」などのリア信号成分を含むドルビーデジタル方式で記録されている DVD を再生するとき、この設定を切り換えます。リア信号成分について詳しくは、「再生中の音声記録方式を調べる」(61 ページ)をご覧ください。この設定は、次の端子からの出力に効果があります。

–AUDIO OUT L/R 端子

–「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定したときの DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子 (93 ページ)

ドルビーサラウンド	ドルビーサラウンド (プロロジック) 対応のオーディオ機器を接続しているときに選ぶ。ドルビーサラウンドに適した信号が 2 チャンネルにダウンミックスされ出力される
ノーマル	ドルビーサラウンド (プロロジック) に対応していないオーディオ機器を接続したときに選ぶ。すべての信号が 2 チャンネルにダウンミックスされて出力される

■ 音声デジタル出力

DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から音声信号を出力するか、しないかを選びます。

入	通常はこの設定にする。この設定を選んだら、「ドルビーデジタル」および「DTS」を設定する。設定について詳しくは、「音声デジタル出力の信号を設定する」を参照
切	DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から音声信号を出力しない。「切」を選ぶとデジタル回路がアナログ回路に与える影響を最小限に抑えられる

ご注意

MP3 音声と ATRAC3 音声は DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から出力されません。

音声デジタル出力の信号を設定する

DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子に、光デジタルコードを使って、次のような機器をつないだときの、音声信号の出力方式を設定します。

- デジタル入力端子のあるアンプ
 - ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー内蔵の AV アンプ
 - MD デッキまたは DAT デッキ
- 接続について詳しくは、26 ページをご覧ください。
- 「音声デジタル出力」で「入」を選んでから、「ドルビーデジタル」および「DTS」を設定してください。

オーディオ設定	
オーディオATT:	切
オーディオDRC:	スタンダード
ダウンミックス:	ドルビーサラウンド
音声デジタル出力:	入
ドルビーデジタル:	ダウンミックスPCM
DTS:	切

■ ドルビーデジタル (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から出力するドルビーデジタル信号の方式を選びます。

ダウンミックス PCM	ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続しているときに選ぶ。出力される信号のサラウンド効果の有無は「オーディオ設定」の「ダウンミックス」の設定によって決まる
ドルビーデジタル	ドルビーデジタルデコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選ぶ。ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続したときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがある

■ DTS (DVD ビデオのみ)

DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から DTS 信号を出力するか、しないかを選びます。

切	DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続したときに選ぶ。この設定にしていると DTS のステレオ信号が出力される
入	DTS デコーダー内蔵のオーディオ機器を接続しているときに選ぶ。DTS デコーダーを内蔵していないオーディオ機器を接続したときは、この設定にしない。誤って設定すると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、スピーカーを破損したりすることがある

ご注意

DVD 再生時に TVS を設定して、「オーディオ設定」で「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」にしている場合、DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から音声信号は出力されません。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

電源

電源が入らない。

- ➔ AC パワーアダプターや電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

映像

映像が出ない。

- ➔ 接続コードのプラグがしっかり差し込まれていない。
- ➔ 接続コードが断線している。
- ➔ テレビの入力端子を間違えている（24 ページ）。
- ➔ テレビの入力切り換えで本機の映像が映るようにしていない。

映像が乱れる。

- ➔ ディスクに汚れや傷がある。
- ➔ 本機の映像出力をビデオデッキを経由してテレビに接続していると、一部の DVD プログラムに使用されているコピープロテクション信号が画質に悪影響を及ぼす可能性がある。本機をテレビに直接接続していても画質に問題が生じる場合は、テレビの S 映像入力端子へ接続する（24 ページ）。

設定画面の「画面設定」の「TV タイプ」で設定した画像の形で再生できない。

- ➔ 画像の形が固定されているディスクを再生している。

音声

音が出ない。

- ➔ 接続コードのプラグがしっかり差し込まれていない。
- ➔ 接続コードが断線している。
- ➔ アンプの入力端子を間違えている（28、30、32 ページ）。
- ➔ アンプの入力切換で本機の音声が出るようにしていない。
- ➔ 一時停止、スロー再生になっている。
- ➔ 早送りまたは早戻しになっている。
- ➔ DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から音が出ないときは設定画面を確認する（92 ページ）。
- ➔ MP3 音声や ATRAC3 音声は DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から出力されない。

雑音が多い。

- ➔ ディスクに汚れ、傷がある。
- ➔ CD の DTS 音声を再生しているとき、AUDIO OUT L/R 端子から雑音が出る（41 ページ）。

音がひずむ。

- ➔ 設定画面の「オーディオ設定」の「オーディオ ATT」を「入」にする（92 ページ）。

操作

リモコンで操作できない。

- ➡ リモコンと本体との間に障害物がある。
- ➡ リモコンと本体との距離が離れている。
- ➡ 本体のリモコン受光部に向けて操作していない。
- ➡ 本体のリモコン受光部に強い光が当たった。
リモコンがきくように受光部を切り換える (21 ページ)。
- ➡ リモコンを向けている受光部が動作していない。
リモコンがきくように受光部を切り換える (21 ページ)。
- ➡ リモコンの電池が消耗している。

再生が始まらない。

- ➡ ディスクが入っていない。
- ➡ ディスクが裏返しに入っている。
再生面を下にする。
- ➡ CD-ROM などの、再生できないディスクを入れている (10 ページ)。
- ➡ 本機で再生できない地域番号の DVD ビデオを入れている (10 ページ)。
- ➡ 結露している。ディスクを取り出して電源を入れたままの状態で約 30 分放置し、再び電源を入れ直してから再生を始める (3 ページ)。
- ➡ 本機ではファイナライズされていない DVD-R や DVD-RW、CD-R、CD-RW を再生できない。
- ➡ 再生しようとしているメディア (ディスクまたは “メモリースティック”) と本機のモード (ディスクモードまたは MS モード) が一致していない。
MS ボタンを押して、モードを合わせてから再生を始める。
(ディスクモード → MS ランプが消灯 / MS モード → MS ランプが点灯)

“メモリースティック” を本機に差し込むと、次の表示が出る。

「メモリースティックエラー」 / 「メモリースティックを入れてください」

- ➡ 本機が “メモリースティック” を認識できない。

“メモリースティック” を抜き差しする。

「データエラー」

- ➡ 再生しようとしている ATRAC3 音声 / JPEG 画像が壊れている。
- ➡ 次のようなデータを再生しようとしている。

DCF 非対応 (画像ファイルフォーマット / ディレクトリ構成) のデジタルスチルカメラで撮影した JPEG 画像 (78 ページ) パソコンで加工した JPEG 画像
拡張子は「.JPG」だが、JPEG 形式以外のデータ

「メモリースティックタイプエラー」

- ➡ “メモリースティック” が本機では再生できない種類である。(例 容量が 128MB 以上の “メモリースティック”)

「フォーマットエラー」

- ➡ “メモリースティック” が本機では再生できないフォーマットで初期化されている。(Windows Explorer など)

データ CD を再生すると、次の表示が出る。

「データエラー」

- ➡ 再生しようとしている MP3 音声 / JPEG 画像が壊れている。

- ➡ 次のようなデータを再生しようとしている。

画像ファイルフォーマットが DCF に準拠していない JPEG 画像 (72 ページ) 拡張子は「.JPG」だが、JPEG 形式以外のデータ

MP3 音声を再生できない。

➡ 次のような音声を再生している。

“メモリースティック”に記録された
MP3 音声（本機ではデータ CD に記録され
た MP3 音声のみが再生可能）

ISO9660 レベル 1、レベル 2、Joliet に
準拠していない MP3 音声

MP3PRO で記録された音声

拡張子が「.MP3」以外の MP3 データ

拡張子は「.MP3」だが、MP3 形式以外
のデータ

JPEG 画像を再生できない。正しく表
示されない。

➡ 次のような画像を再生している。

ISO9660 レベル 1、レベル 2、Joliet に
準拠していない JPEG 画像

拡張子が「.JPG」以外の JPEG データ

縦または横が 4720 ドット以上の JPEG
画像

画面に入りきらない JPEG 画像は縮小し
て表示される

アルバム / トラック / ファイル名が正
しく表示されない。

➡ アルバム / トラック / ファイル名が「*」
になる。

本機で表示できる文字はアルファベット
と数字のみ。それ以外の文字は「*」で
表示される。

ATRAC3 音声を再生できない。

再生期限付き音楽データの場合

➡ 日時が設定されていない。または、電源
コードを抜いたため設定した日時が取り
消された。

現在日時を設定する（77 ページ）。

➡ 有効期限内である。画面に「期間制限の
ため、再生できません」と表示が出る。

再生回数制限付き音楽データの場合

➡ “MG メモリースティック”の誤消去防止
スイッチがロックされている。画面に

「著作権データで制限があります」と表
示が出る。

➡ 再生回数が決められた回数を超えた。画
面に「再生回数制限により、再生できま
せん」と表示が出る。

再生がディスクの最初から始まらない。

➡ プログラムまたはシャッフル、リピー
ト、A-B リピート再生になっている（45
ページ）。

クリアボタンを押してこれらの機能を解
除してから、再生を始める。

➡ リジューム再生になっている。
停止中に、本体またはリモコンの ■（停
止）ボタンを押してから再生を始める
（42 ページ）。

➡ 自動的にメニューの画面が表示される
ディスクを入れている。

再生が自動的に始まる。

➡ 自動的に再生が始まるディスクを入れて
いる。

➡ 設定画面の「視聴設定」の「自動再生」
で「タイマー」を選んでいる（91 ペー
ジ）。

再生が自動的に止まる。

➡ ディスクによってはオートポーズ信号が
記録されているものがある。このような
ディスクを再生すると、オートポーズ信
号のところで自動的に再生が止まる。

ストップ、スキャン、スロー、リピー
ト再生、シャッフル再生、プログラム
再生などの操作ができない。

➡ 操作を禁止しているディスクを再生して
いる。ディスクに付属の説明書もあわせ
て見る。

希望する言語で画面表示されない。

- ➡ 設定画面の「言語設定」の「画面表示言語」で希望の言語を選ぶ（88 ページ）。
-

音声言語を変更できない。

- ➡ 再生しているDVDビデオに複数の音声言語が記録されていない。
 - ➡ 音声言語の切り換えを禁止しているDVDビデオを再生している。
-

字幕を変更できない。

- ➡ 再生しているDVDビデオに複数の字幕が記録されていない。
 - ➡ 字幕の変更を禁止しているDVDビデオを再生している。
-

字幕を消すことができない。

- ➡ 字幕表示を消すことを禁止しているDVDビデオを再生している。
-

アングルを変更して見るができない。

- ➡ 再生しているDVDビデオに複数のアングルが記録されていない。
 - ➡ 表示窓のアングル表示が点灯していない場面で、アングルを切り換えている（14 ページ）。
 - ➡ アングルの変更を禁止しているDVDビデオを再生している。
-

正常に動作しない。

- ➡ 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、電源コンセントを抜き差し、もう一度動作させてください。
-

表示窓に何も表示されない。

- ➡ 設定画面の「視聴設定」の「表示窓の明るさ」を「消」にしている。「明」または「暗」にする（91 ページ）。「自動」

にすると、本体やリモコンを操作したときに点灯する。

画面および表示窓に 5 桁のアルファベットと数字が表示されている。


- ➡ 自己診断機能が働いている。98 ページの表にしたがって対応する。
-

ディスクが取り出せず、表示窓に「LOCKED」と表示される。

- ➡ お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
-

自己診断機能について (アルファベットで始まる表示が出たら)

本機の異常を未然に防ぐため、自己診断機能が働くと、画面および表示窓にアルファベットと数字で5桁のサービス番号(例:C 13 00)が表示されます。その際は次のように対応してください。



サービス番号の 最初の3桁	原因と対応
C 13	ディスクが汚れています → 柔らかい布でディスク を拭きます(12ページ)
C 31	ディスクが正しく入っていません → ディスクを正しく入れ 直します
E XX (XXは任意の数)	異常を未然に防ぐため自己 診断機能が働きました → お近くのソニーサービス 窓口にご相談ください。その際はサービス 番号の5桁すべてをお 知らせください 例:E 61 10

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、CD/DVD プレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 8 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能場合がありますのでお買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

- 型名：DVP-F41MS
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 自己診断機能の状況：
- 故障したときに再生していたディスク：
- 購入年月日：
- お買い上げ店：

用語解説

アルバム（71、72、79 ページ）

データ CD や “メモリースティック” 上で、JPEG 画像（ファイル）や MP3/ATRAC3 音声データ（トラック）を格納する上位の単位。（「アルバム」は本機独自の呼称）

インデックス（CD）/ ビデオインデックス（ビデオ CD）（14 ページ）

再生したい部分を見つけやすいように、1 つのトラックをいくつかの部分に区切って番号を付けたもの。インデックスが記録されていないディスクもある。

視聴制限（82 ページ）


国ごとの規制レベルに合わせて、視聴制限に対応したディスクの再生を制限する、という DVD の機能。制限のしかたは DVD によって異なり、全く再生できない場合や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し替えて再生する場合などがある。

シーン（14 ページ）

PBC（プレイバックコントロール）対応のビデオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の区切りのこと。

タイトル（14 ページ）

DVD に記録されている映像や曲のいちばん大きな単位。通常は映像ソフトでは映画 1 作品、音楽ソフトではアルバム 1 枚（または 1 曲）にあたる。

地域番号（リージョンコード）（10 ページ）
著作権保護を目的に設けられた制度。販売地域によって、DVD プレーヤーや DVD ディスクには地域番号が割り当てられていて、プレーヤー本体やディスクのパッケージに、それぞれの地域番号が表示されている。プレーヤーとディスクの地域番号が一致していると再生できる。表示のあるディスクは、どのプレーヤーでも再生できる。なお、地域番号の表示がない DVD でも、地域制限されている場合がある。

チャプター（14 ページ）

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、タイトルよりも小さい単位。1 つのタイトルはいくつかのチャプターで構成される。チャプターが記録されていないディスクもある。

トラック（14 ページ）

ビデオ CD や CD、データ CD、“MG メモリースティック”に記録されている映像や曲の区切り（1 曲分）。
データ CD や“MG メモリースティック”においては、「トラック」は本機独自の呼称。

ドルビーサラウンド（プロロジック）（30、92 ページ）

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声のために開発した音声信号の処理技術。入力信号にサラウンド信号があるとき、プロロジック処理をして、フロント、センター、リアに信号を出力する。リアチャンネルはモノラルになる。

ドルビーデジタル（26、100 ページ）

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1 チャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。ドルビーデジタルシネマ音声方式のような高水準のデジタル音声を 5.1 チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録され

るのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

ファイル（72、79 ページ）

データ CD や“メモリースティック”に記録されている JPEG 画像。1 ファイルが 1 画像にあたる。（「ファイル」は本機独自の呼称）

ATRAC3（76 ページ）

「Adaptive Transform Acoustic Coding 3」の略。高音質と高圧縮を両立させた音声圧縮技術。音声データを CD の約 1/10 に圧縮可能で、データ容量の小型化が可能。

D 映像信号（24 ページ）

D 端子付きデジタルテレビと 1 本のケーブルで簡単にコンポーネント映像信号を接続できるため、より高画質な画像となる。D 端子には対応する信号フォーマットによって D1、D2、D3、D4 端子がある。

- D1 端子：525i（480i）の信号に対応
- D2 端子：525i（480i）と 525p（480p）の信号に対応
- D3 端子：525i（480i）と 525p（480p）\ 1125i（1080i）の信号に対応
- D4 端子：525i（480i）と 525p（480p）\ 1125i（1080i）と 750p（720p）の信号に対応

* i はインターレース、p はプログレッシブの略。
カッコ内の数字は有効走査線数で数えたときの別称。

DTS (26、93 ページ)

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。5.1 チャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声を 5.1 チャンネルで楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

DVD ビデオ (10 ページ)

CD と同じ直径で最大 8 時間までの動画が記録できるディスク。

片面 1 層で 4.7GB (Giga Byte) と CD の 7 倍の情報が記録でき、片面 2 層で 8.5GB、両面 1 層では 9.4GB、両面 2 層では 17GB が記録できる。

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEG2」を採用し、映像データを約 1/40 (平均) に圧縮して記録する。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されている。音声情報は PCM の他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめる。

またマルチアングル、マルチランゲージ、視聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができる。

DVD-RW (10 ページ)

DVD-RW (ver1.1) は、DVD ビデオと同じサイズで、記録や書き換えができるディスク。

DVD-RW には VR モード、ビデオモードという 2 つの記録モードがある。

VR (ビデオレコーディング) モードは、ビデオモードではできない様々な録画、編集が可能。

ビデオモードは、DVD ビデオフォーマットと互換性がある。これらは DVD-RW に対応しているプレイヤーで再生できる。

本機とこの取扱説明書では、DVD-RW (VR モード) のことを、「DVD-RW」と表現している。

SDMI (Secure Digital Music Initiative) 全世界に共通して使用できる著作権保護技術の統一方式を開発するために、約 130 社以上の企業・団体がレコード業界、コンピューター業界、民生用エレクトロニクス業界などから集まり構成されたフォーラム。音楽ファイルの違法な使用を阻止し、合法的音楽配信サービスを促進するための枠組作りを行っている。

TV パーチャルサラウンド (TVS) (62 ページ)

ソニーが開発したステレオテレビ用サラウンド技術のコンセプト名。テレビの音響特性にあわせた音づくりがされており、テレビに内蔵されたスピーカーでも効果的なサラウンドが楽しめる。TVS にはさまざまなサラウンドプログラムが用意されている。たとえば、「TVS ワイド」は、フロントスピーカー 2 台のみで後方に複数のスピーカーを配置したかのような音場をつくりだす。

主な仕様

システム

形式	CD/DVD プレーヤー
信号方式	JEITA 標準、NTSC カラー方式

音声特性

周波数特性	DVD ビデオ (PCM 96 kHz 再生時): 2 Hz ~ 44 kHz (± 1.0 dB) * DVD ビデオ (PCM 48 kHz 再生時): 2 Hz ~ 22 kHz (± 0.5 dB) * CD/ “ MG メモリースティック ” (ATRAC3): 2 Hz ~ 20 kHz (± 0.5 dB) *
信号対雑音比 (S/N 比)	115 dB* (AUDIO OUT L/R 端子のみ)
全高調波ひずみ率	0.003 %*
ダイナミックレンジ	DVD ビデオ : 103 dB* CD/ “ MG メモリースティック ” (ATRAC3): 99 dB*
ワウ・フラッター	測定限界 (± 0.001% W PEAK) 以下 *

* JEITA (電子情報技術産業協会) の規格による測定値です。
96kHz PCM 音声の測定は AUDIO OUT L/R 端子を使用。96kHz PCM 音声は、DIGITAL OUT (OPTICAL) 端子から 48kHz に変換されて出力されます。

出力端子

端子名	端子形状	最大出力レベル	負荷インピーダンス
DIGITAL OUT (OPTICAL)	光出力コネクター	-18 dBm	発光波長 660 nm
AUDIO OUT L/R	ピンジャック	2 Vrms (50 k)	10 k 以上
VIDEO OUT	ピンジャック	1.0 V _{P-P}	75 同期負
S-VIDEO OUT	4 ピンミニ DIN	輝度信号 : 1.0 V _{P-P} 色信号 : 0.286 V _{P-P}	75 同期負 75 終端
D1 VIDEO OUT	D 端子	Y: 1.0 V _{P-P} C _B 、C _R : 0.7 V _{P-P}	75 同期負 75 終端

電源、その他

電源	DC 10.5 V
消費電力	12 W
最大外形寸法	252 × 60 × 183 mm (幅 / 高さ / 奥行き)
質量	約 1.5 kg
許容動作温度	5 ~ 35
許容動作湿度	25 ~ 80 %

AC パワーアダプター

型名	AC-F21
電源	AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz
定格出力	DC OUT 10.5 V、1.3 A（動作時）
許容動作温度	5 ~ 35
許容保存温度	- 20 ~ + 60

付属品

20 ページをご覧ください。

別売りアクセサリ

アクティブスピーカーシステム SA-F21

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

言語コード一覧表

詳しくは 60、66、88 ページをご覧ください。

言語名表記は ISO639:1988 (E/F) に準拠

コード	言語	コード	言語	コード	言語	コード	言語
1027	Afar	1183	Irish	1349	Macedonian	1507	Samoean
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1352	Mongolian	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1353	Moldavian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1357	Malay	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1358	Maltese	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1363	Burmese	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1365	Nauru	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1369	Nepali	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1393	Occitan	1527	Tajik
1066	Bengali; Bangla	1248	Indonesian	1403	(Afan)	1528	Thai
1067	Tibetan	1253	Icelandic		Oromo	1529	Tigrinya
1070	Breton	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1079	Catalan	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1093	Corsican	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1097	Czech	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1103	Welsh	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1105	Danish	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1109	German	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1130	Bhutani	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1142	Greek	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1144	English	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1145	Esperanto	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1150	Estonian	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1151	Basque	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1157	Persian	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1165	Finnish	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1166	Fiji	1327	Laotian	1502	Serbo-	1684	Chinese
1171	Faroese	1332	Lithuanian		Croatian	1697	Zulu
1174	French	1334	Latvian;	1503	Singhalese		
1181	Frisian		Lettish	1505	Slovak	1703	無指定
		1345	Malagasy	1506	Slovenian		
		1347	Maori				

設定画面項目一覧表

下線の項目は、お買い上げ時の設定です。



言語設定 (88 ページ)

画面表示言語	<u>日本語</u> ENGLISH
メニュー言語	<u>日本語</u> 英語 中国語 ドイツ語 フランス語 イタリア語 スペイン語 ポルトガル語 オランダ語 デンマーク語 スウェーデン語 フィンランド語 ノルウェー語 ロシア語 その他 →
音声言語	オリジナル (その他の項目は「メニュー言語」と同じ)
字幕言語	<u>日本語</u> 音声連動 (その他の項目は「メニュー言語」と同じ)



画面設定 (89 ページ)

TV タイプ	<u>16:9</u> 4:3 レターボックス 4:3 バンスキャン
スクリーンセーバー	<u>入</u> 切
背景画面	<u>ジャケットピクチャー</u> グラフィックス 青 黒

その他



視聴設定 (91 ページ)

自動再生	<u>切</u> タイマー デモ 1 デモ 2
表示窓の明るさ	<u>明</u> 暗 消 自動
一時停止モード	<u>自動</u> フレーム
音声トラック自動選定モード	<u>切</u> 入
日付時刻設定 →	



オーディオ設定 (92 ページ)

オーディオ ATT	<u>切</u> 入		
オーディオ DRC	<u>スタンダード</u> テレビ ワイドレンジ		
ダウンミックス	<u>ドルビーサラウンド</u> ノーマル		
音声デジタル出力	<u>入</u>	ドルビーデジタル	<u>ダウンミックス PCM</u> ドルビーデジタル
		DTS	<u>切</u> 入
	<u>切</u>		

索引

五十音順

ア行

アドバンスト 57
 アルバム 71, 72, 79, 99
 アンクル 65
 一時停止モード 91
 インデックス 52, 99
 オーディオ設定 92
 オーディオ ATT 92
 オーディオ DRC 92
 お手入れ 3
 オリジナル 43
 オリジナル / プレイリスト 43
 音声 60
 音声言語 88
 音声デジタル出力 93
 音声トラック自動選定モード 91

カ行

カスタム 87
 カスタム視聴制限 81
 壁掛け 35
 画面
 コントロールメニュー画面 17
 設定画面 87
 画面設定 89
 画面表示言語 88
 クイック 88
 クイック設定 36
 言語設定 88
 故障かな?と思ったら 94
 コントロールメニュー画面 17

サ行

再生
 サーチモード 52
 シャッフル再生 47
 スロー再生 51
 通常の再生 40
 早送り / 早戻し再生 51
 プログラム再生 45

リジューム再生 42
 リピート再生 48
 A-B リピート再生 49
 PBC 再生 44
 再生できるディスク 10
 サラウンド 62
 シーン 52, 99
 時間 / テキスト 52, 56
 視聴制限 81
 視聴設定 91
 自動再生 91
 字幕 66
 字幕言語 88
 シャッフル 47
 スクリーンセーバー 90
 スタンド 34
 スピーカー
 接続 28, 30, 32
 スロー 51
 接続 24
 設定
 クイック設定をする 36
 設定画面を使う 87
 設定画面 87

タ行

タイトル 52, 99
 タイムサーチ 53
 ダウンミックス 92
 チャプター 52, 100
 ディスク
 入れる 23
 取り扱い 12
 ディスクモード 40
 データ CD 70, 72
 デジタル出力 28, 30, 32, 93
 電池 20
 トップメニュー 42
 トラック 52, 70, 76, 100
 ドルビーサラウンド(プロロジック) 30, 92, 100
 ドルビーデジタル 61, 93, 100

ハ行

背景画面 90
 早送り 51

早戻し 51
 日付 17
 日付時刻設定 77
 ビデオ CD 40
 表示窓 14
 表示窓の明るさ 91
 ファイル 72, 79, 100
 プレイバックコントロール (PBC) 44
 プレイリスト 43
 プログラム 45

マ行

メニュー 42
 メニュー言語 88

ラ行

リジューム 42
 リセット 88
 リピート 48
 リプレイ 41
 リモコン 20

アルファベット / 数字 順

A-B リポート 49
ATrac3 10, 76, 100
BNR (ブロックノイズリダ
クシヨ) 67
CD 40
DCF 68
DTS 26, 93, 101
DVD 40, 101
DVD メニュー 42
D1 映像出力 24, 100
JPEG 68, 72, 78
MP3 68, 70
MS モード 76
PBC 再生 44
S 映像出力 24
TV タイプ 89
TV バーチャルサラウンド
(TVS) 62, 101
16:9 89
4:3 パンスキャン 89
4:3 レターボックス 89
5.1ch サラウンドサウンド
32
“マジックゲート (MG) メ
モリスティック” 74
“メモリスティック” 74,
76, 78

保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは
テクニカルインフォメーションセンターへ

フリーダイヤル 0120-37-8154

受け付け時間 午前9時～午後5時 (年末、年始、土日、祝日を除く毎日)

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客さま相談センターへ

● ナビダイヤル.....  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は..... 03-5448-3311

● Fax 0466-31-2595

受付時間:

月～金
9:00～20:00

土・日・祝日
9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>